

fisio
820

PHILIPS

Изучите ваш телефон

Левая софт-клавиша ☰

В режиме ожидания – Кратковременное нажатие приводит к запуску функции WAP.

При приеме вызова – Нажатие приводит к отказу от звонка и его окончанию.

Кнопка С (также блокировка)

В режиме ожидания – Длительное нажатие блокирует и разблокирует клавиатуру.

В режиме навигации – Нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню.

В режиме редактирования – Нажмите, чтобы удалить один символ; длительное нажатие приводит к удалению всех символов.

В режиме WAP – Нажмите, чтобы вернуться назад на одну страницу; длительное нажатие приводит к закрытию браузера.

Буквенно-цифровая клавиатура

Кнопки используются для ввода цифр и текста. Длительное нажатие любой кнопки позволяет включить запрограммированную функцию "горячей" кнопки. При просмотре списков и меню используйте навигационную клавишу ("крест"): нажатие – шаг вверх, – шаг вниз, – шаг влево, – шаг вправо.

Микрофон

Кнопка ☰

В режиме навигации – Эквивалента средней софт-клавише .

В режиме редактирования – Обычная буквенно-цифровая кнопка.

Динамик



Экран

В режиме ожидания на экране отображаются время, дата и название сети.

Правая софт-клавиша ☰

В режиме ожидания – Кратковременное нажатие обеспечивает доступ к телефонной книге, длительное – к Списку вызовов.

При приеме вызова – Кратковременное нажатие позволяет ответить на вызов, набрать произвольный номер или номер, соответствующий отображенному на экране имени, а также получить во время звонка доступ к регулировке громкости (затем используйте или , чтобы установить громкость).

Кнопка вкл./выкл. и меню

Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить ваш телефон (выключение необходимо подтвердить нажатием .

Когда телефон включен – Нажмите, чтобы войти в главное меню или вернуться в режим ожидания.

В режиме WAP – Нажмите, чтобы открыть меню браузера.

Язык

В режиме ожидания длительное нажатие позволяет выбрать язык, на котором будут отображаться функции телефона.

Средняя софт-клавиша ☰

В режиме ожидания – Длительное нажатие запускает функцию распознавания голоса.

В режиме навигации – В различных ситуациях выполняет роль функциональной клавиши

При приеме вызова – Обеспечивает доступ к опциям, связанным со звонками (например, вкл./выкл. микрофона).

Оглавление

Оглавление	1
Как управлять вашим телефоном	4
Софт-клавиши	4
Навигационные клавиши	4
Карусель	5
Как ввести текст или номер	5
Режим ввода текста T9®	6
Основной режим ввода текста	7
Памятка	8
1. Начало работы	9
Первые шаги	9
Начало работы	9
Как вытащить батарею	9
Как вставить SIM-карту	9
Как вставить батарею	9
Как ввести PIN-код	9
Как установить дату и время	10
Как копировать телефонную книгу SIM-карты	10
Как получить копию данных	10
Как отказаться от копирования	10
Как превратить копирование	10
Первый звонок	11
Как зарядить батарею	11
2. Основные функции	13
Экран ожидания	13
Символы	13
События	14
Как позвонить	14
Как ответить и закончить звонок	14
Повторный набор и ответ	15
Быстрый набор	15
Голосовой набор	15
Во время разговора вы можете	16
Отрегулировать громкость динамика	16
Отключить микрофон	16
Снова включить микрофон	16
Сделать запись в блокноте	17
Просмотреть телефонную книгу	17
Записать разговор	17
Другие функции, доступные во время разговора	17
Как очистить список вызовов	18
Как очистить список SMS	18
Как очистить телефонную книгу	18
Как заблокировать/разблокировать клавиатуру	18
Как отключить звонок	19
Как включить вибратор	19
Как прочитать номер вашего мобильного телефона	19
3. Дерево меню	20
4. Дисплей	22
Введение	22
Альбом картинок	22
Дисплей	22
Заставка	22
Рисунок фона	23
Подсветка	23
Контраст	23
Анимация	23
Тема дисплея	23
5. Параметры и быстрые установки	24
Введение	24
Параметры	24
Звуки	24
Безопасность	26
Время и дата	28
Язык	29
Аксессуары	29
Уст-ки Bluetooth	30
Горячие клавиши	30
Голосовая команда	32
Сеть	33
Установки вызова	34

Быстрые установки	36	Экстра	53
Быстрые установки	36	Счетчик звонков	53
Параметры аксессуаров	36	Евро	55
6. Телефонные книги	38	Статус памяти	55
Введение	38	Калькулятор	55
Телефонные книги	38	Будильник	55
Телефонная книга на SIM-карте	39	Голосовая запись	56
Телефонная книга в телефоне	39	9. Электронная почта	57
Как добавлять имена в телефонную книгу	39	Введение	57
На SIM-карте	39	Параметры	58
В телефоне	40	Доступ к сети	58
Собственный номер	40	Доступ к серверу электронной почты	60
Как редактировать имена и управлять ими	40	Разветвленные	61
На SIM-карте	41	Как писать и отправлять электронные письма	62
В телефоне	41	Одному или нескольким получателям	62
7. Звонки и сообщения	43	С приложением	63
Введение	43	Как получать и читать электронные письма	63
Как набрать номер	43	Как подключиться к серверу	63
Экстренный номер	43	Как загружать электронные письма	64
Другой номер	44	Как получать и сохранять приложения	64
Сообщения	44	Как добавить адрес электронной почты	64
Послать SMS	45	в телефонную книгу	65
Читать SMS	46	Как удалять электронные письма	66
Удаление списка SMS	47	Как ответить на электронное письмо	66
Установки SMS	47	Как переадресовать электронное письмо	66
Широковещательные SMS	48		
Список вызовов	49	10. Функции Bluetooth	67
Список вызовов	49	Введение	67
Изменить (брос)	49	Техническая информация	67
8. Органайзер и Экстра	50	Установки Bluetooth	68
Введение	50	Установление связи и использование	
Органайзер	50	аудиоаксессуара Bluetooth	68
Как создать новое событие	50	Процесс установления связи	68
Как изменить событие	51	Изменить или удалить используемый профиль	69
Виды отображения событий	53	Как управлять звонками	69
Временная зона	53	Голосовая команда и голосовой набор	70
		Установление связи и использование РС или PDA	70
		Процесс установления связи	70

Доступные услуги	71	Знаки паузы и ожидания	81
Обмен карточками и картинками	72	Как получить доступ к вашему автоответчику (пример)	81
Введение	72	Как сделать второй звонок	81
Как послать карточку или картинку	72	Как ответить на второй звонок	82
Как получить карточку или картинку	72	Как ответить на третий звонок	83
Смена имени и просмотр Bluetooth ID	73	Конференция	83
11. Сервисы WAP	74	Явно заданная передача	83
Введение	74	Символы, отображаемые во время звонка	83
WAP	74	Меры предосторожности	84
Пуск	74	Устранение неисправностей	88
Избранное	75	Словарь терминов	90
Последняя страница	76	Оригинальные аксессуары Philips	92
Параметры	76	Заявление о соответствии	94
12. Другие услуги оператора	80		
Введение	80		
Строки GSM	80		
Запрос голосового сервера, ящика голосовой почты, службы сообщений и т.п.)	81		

Как управлять вашим телефоном

Софт-клавиши



Группа кнопок, расположенных между экраном и буквенно-цифровой клавиатурой, позволяет управлять различными операциями, выполняемыми вашим телефоном:

- при нажатии запускается функция левой экранной вкладки,
- при нажатии запускается функция правой экранной вкладки,
- нажатие активирует среднюю экранную вкладку (длительное нажатие в режиме ожидания включает распознавание голоса).



Используйте левую и правую софт-клавиши при наличии только двух вкладок. Когда на экране отображается только одна вкладка, как показано на рис. слева, нажатие любой из трех софт-клавиш или запускает отображаемую функцию или опцию.

Навигационные клавиши



Кнопки, расположенные в центре буквенно-цифровой клавиатуры (эта группа также называется "крестом"), позволяют вам просматривать списки и меню, выбирать пункты и подтверждать выбор: нажмите или , чтобы перейти вверх или вниз в списке, нажмите или , чтобы перейти влево или вправо в карусели.

В режиме навигации нажмите кнопку (в этом случае эквивалентную кнопкам , и) , чтобы подтвердить ваш выбор или выбрать какую-то опцию. В режиме редактирования это – обычная буквенно-цифровая кнопка.

В некоторых ситуациях вам придется использовать как софт-клавиши, так и навигационные клавиши – например, при просмотре списка имен телефонной книги, нажмите , чтобы перейти из режима навигации в режим поиска, затем нажмите , чтобы получить доступ к именам, начинающимся на "T" (просто нажав , вы опуститесь на одну запись вниз.)

Карусель



Карусель – это циклическая последовательность отображаемых на экране иконок, каждая из которых соответствует функции или опции, используемой для управления вашим телефоном.

● Все иконки не помещаются на экране; скрытые иконки появляются при прокрутке с помощью кнопок или .

Первая карусель, доступная при включении вашего мобильного телефона, называется "главной". Вы получаете доступ к ней при нажатии в режиме ожидания; она содержит иконки, показанные слева. Маленькая иконка в верхнем левом углу экрана показывает ваше реальное положение в карусели.

Чтобы получить доступ к определенной функции или опции, нажмите (перемещение против часовой стрелки) или (перемещение по часовой стрелке); выбрав нужную функцию или опцию, нажмите . На дисплее появится другое карусельное подменю или список. Нажмите или , чтобы вернуться в предыдущее меню, или , чтобы вернуться в режим ожидания.

● Нажатие кнопок или позволяет переключаться между двумя опциями, например, Включить/Выключить, Увеличить/Уменьшить значение и т.п.

Повторяйте описанную выше операцию и перемещайтесь по каруселям и спискам, пока не дойдете до желаемой функции или опции. При навигации по списку полоса прокрутки, находящаяся справа на экране, указывает ваше фактическое положение в списке. С помощью навигационной клавиши вы можете выбирать или настраивать все функции вашего телефона согласно указаниям, приведенным в соответствующей главе данного руководства пользователя.

Как ввести текст или номер



Заявка на патент
Tegic Euro
№ 0842463

Текст можно вводить в экране редактирования двумя различными способами: используя предиктивный режим ввода текста T9® или обычный режим ввода текста. Также предусмотрены еще два режима для ввода чисел и знаков препинания. Появляющиеся на экране иконки указывают активный режим ввода текста. Вы переключаетесь из одного режима в другой нажатием кнопки , а переход от нижнего регистра к верхнему осуществляется нажатием кнопки .

Режим ввода текста T9®

- **Что это такое?**

Предиктивный режим ввода текста T9® – это режим интеллектуального редактирования, используемый для создания SMS и электронных писем с помощью большого встроенного словаря. Он позволяет вам вводить текст с большой скоростью. Нажмите только один раз на кнопки, соответствующие каждой букве вводимого слова: эта последовательность нажатий анализируется, и слово, предлагаемое T9®, отображается в нижней части экрана. Если данной последовательности нажатых кнопок соответствуют несколько слов, нажмите \$ для просмотра списка и выбора нужного слова из всех слов, предлагаемых встроенным словарем T9®) (см. пример ниже).

- **Как использовать T9®?**

Буквы и другие символы вводятся кнопками следующим образом:


2 _н – 9 _н	Ввод букв.	1 _н – # _н	Подтверждение ввода.
	Короткое нажатие приводит к удалению одного введенного символа, длительное – к удалению всего текста.		Короткое нажатие позволяет просматривать список возможных слов, длительное нажатие позволяет вернуться назад.
	Выбор режима ввода.		Переключение регистра.

Пример: как ввести слово "home":




- 1 Нажмите . На экране отображается первое слово из списка: **Good**.
- 2 Нажмите , чтобы просмотреть список и выбрать **Home**, затем нажмите для подтверждения.

Используемый режим редактирования: T9®.




Используемый язык:
английский.



Нажмите кнопку , чтобы переключиться в основной режим, режим ввода цифр или режим ввода знаков препинания.



В любом режиме ввода текста нажмите кнопку , чтобы перейти от нижнего регистра к верхнему:



Основной режим ввода текста

Хотя по умолчанию ваш телефон предоставляет вам предиктивный режим ввода текста T9®, если вы хотите получить доступ к основному режиму ввода текста, выберите с помощью кнопки основной режим ввода текста "Abc". В этом режиме для ввода желаемого символа необходимо нажимать на кнопки многократно: буква "h" появляется при втором нажатии на кнопку ; чтобы ввести "h", надо нажать два раза кнопку . Этот метод требует, чтобы вы нажимали на кнопку определенное число раз, равное порядковому номеру данной буквы в последовательности букв, указанной на кнопке.

- В основном режиме полный список символов для нажимаемой кнопки отображается в нижней части экрана, что позволяет вам видеть каждый доступный символ, вводимый данной кнопкой (см. ниже).

Чтобы ввести слово "Home" с помощью основного режима ввода текста, следует нажать , , , , , (GHI), , , (MNO), , (MNO), , , (DEF). Нажмите , чтобы подтвердить завершение редактирования.

В следующей таблице указано соответствие букв, цифр и других символов различным кнопкам:

Кнопка	Символы	Кнопка	
	space ! @ _ # = < > () & £ \$ ¥		Переключение различных режимов ввода текста.
	a b c 2 à á å æ ç		Переключение нижнего и верхнего регистров.
	d e f 3 é è ð Æ		Короткое нажатие приводит к удалению одного символа, длительное – к удалению всего текста.
	g h i 4 Ì		
	j k l 5 Ł		
	m n o 6 ñ ò ö		
	p q r s 7 ß ï Ù		
	t u v 8 ü ù		
	w x y z 9 ø Ó Ú		
	. , / : ; " ' ! ? ; * + - %		

- При вводе текста или цифр нажмите , чтобы перейти из режима редактирования в режим навигации: иконка означает, что вы можете вводить текст, а иконка – что вы можете перемещаться по тексту. Нажмите , чтобы перейти из одного режима в другой.

Памятка

Как включить/выключить	Нажмите , чтобы включить телефон; нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы выключить его (выключение необходимо подтвердить нажатием).
Как ввести PIN	Введите ваш PIN-код с помощью кнопок и нажмите или для подтверждения.
Как позвонить	Наберите номер телефона с помощью кнопок и нажмите для осуществления набора, или нажмите , чтобы выбрать Набор , затем нажмите , чтобы позвонить.
Как ответить на звонок	Услышав звонок, нажмите .
Как закончить разговор	Нажмите .
Как получить быстрый доступ к телефонной книге	В режиме ожидания нажмите .
Как получить быстрый доступ к Списку вызовов	В режиме ожидания нажмите и удерживайте .
Как вернуться в предыдущее меню	Нажмите .
Как вернуться в режим ожидания	Нажмите .
Как заблокировать/разблокировать клавиатуру	В режиме ожидания нажмите и удерживайте .
Как изменить используемый язык	В режиме ожидания нажмите и удерживайте , выберите язык и нажмите .
Как получить доступ к карусели	1. Нажмите для получения доступа к карусели. 2. Нажмите или , чтобы выбрать функцию, затем нажмите , чтобы войти в подменю. 3. Повторяйте шаг 2, пока не дойдете до желаемой функции.
Как использовать телефонную книгу	1. В режиме ожидания нажмите . 2. Просмотрите список, нажимая кнопки или . 3. Если для выбранного имени сохранено несколько номеров, нажмите или , чтобы выбрать один из них (например, домашний, рабочий или GSM). 4. Нажмите , чтобы набрать выбранный номер.
Как начать сеанс WAP	Нажмите в режиме ожидания.

I • Начало работы

• Перед использованием телефона прочитайте указания по безопасности в разделе "Меры предосторожности".


Первые шаги

Для использования телефона вам необходимо вставить активированную SIM-карту, предоставленную вашим оператором GSM или розничным торговцем. SIM-карта содержит сведения об условиях подключения, номер вашего мобильного телефона и память, в которой вы можете хранить телефонные номера и сообщения (см. параграф "Телефонные книги" на стр. 38).

Начало работы


Как вытащить батарею

Прежде всего вытащите батарею, как показано на рис. справа: нажмите ниже выпуклого логотипа Philips, нанесенного на резиновую вставку, и сдвиньте батарею вниз (если она не закреплена на телефоне, см. следующий шаг).




Как вставить SIM-карту

Затем вытащите SIM-карту из держателя и вставьте ее в слот до упора; микрочип должен быть обращен в сторону контактов. Обратите внимание на то, что обрезанный угол карты должен находиться в положении, указанном на рис. справа.



Как вставить батарею

Вставьте батарею, как показано на рис. справа: поместите ее на заднюю сторону телефона (контактами вниз), затем втолкните на место до срабатывания защелки. Перед использованием телефона снимите защитную пленку.



Как ввести PIN-код



- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте кнопку .
- При включении телефона вы можете увидеть запрос PIN-кода, то есть секретного 4-8-разрядного кода вашей SIM-карты, используемого для ее защиты от несанкционированного использования.

Этот код задается заранее и сообщается вам вашим оператором или розничным торговцем. Чтобы задать свой персональный PIN-код, см. стр. 27.

- Если вы ввели неправильный PIN-код 3 раза, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны запросить PUK-код у вашего оператора.
- 3 Введите ваш PIN-код. Если вы сделали ошибку, нажмите . Затем подтвердите нажатием или .

Как установить дату и время

По запросу, появляющемуся при первом включении телефона, установите дату нажатием соответствующих цифровых кнопок (чтобы стереть цифру, нажмите) , затем нажмите для подтверждения. Проделайте аналогичные действия, чтобы установить время.

- Полное описание опций, связанных с датой и временем, приведено на стр. 28.

Как копировать телефонную книгу SIM-карты

- Если вы не скопируете телефонную книгу SIM-карты при самом первом включении телефона, вы сможете сделать это непосредственно из меню телефонной книги (см. стр. 40).

Если вы имели ранее другой мобильный телефон и используете сейчас ту же самую SIM-карту, эта карта может содержать все данные из вашей текущей телефонной книги или их часть. Мобильный телефон определяет это и спрашивает вас, хотите ли вы скопировать вашу телефонную книгу SIM-карты во встроенную телефонную книгу (см. ниже). Нажмите , чтобы отменить копирование, или , чтобы выполнить его.

Как получить копию телефонной книги

Нажмите , чтобы скопировать телефонную книгу SIM-карты в ваш телефон. После копирования телефонная книга, находящаяся в вашем телефоне, автоматически получает статус используемой по умолчанию. Чтобы снова вернуться к использованию телефонной книги SIM-карты, выберите Тел.книга > На SIM.

Как отказаться от копирования

Если вы нажали кнопку , чтобы отказаться от загрузки содержимого вашей SIM-карты при включении телефона, копирование не запускается, и телефонные книги не изменяются. Телефонная книга в вашем телефоне используется по умолчанию, а чтобы использовать телефонную книгу SIM-карты, вы должны выбрать Тел.книга > На SIM.

Как прервать копирование

- 1 Если вы передумали после начала копирования, нажмите кнопку , чтобы прервать загрузку содержимого вашей SIM-карты.
- 2 Копирование отменяется, и телефонные книги содержат только записи, загруженные до отмены этого процесса.

- 3 Телефонная книга в вашем телефоне используется по умолчанию, а чтобы использовать телефонную книгу SIM-карты, вы должны выбрать Тел.книга > На SIM.


Первый звонок

- 1 Наберите телефонный номер (если вы сделали ошибку, нажмите  и нажмите .
- 2 После соединения ваш телефон подает 2 звуковых сигнала "бип". Чтобы завершить звонок, нажмите .

Как зарядить батарею

Ваш телефон работает от перезаряжаемой батареи. Новая батарея частично заряжена; при снижении уровня зарядки батареи телефон уведомляет вас об этом звуковым сигналом.

-  Мы рекомендуем вам не вытаскивать батарею при включенном телефоне: вы можете потерять все персональные настройки (см. информацию о безопасном использовании батареи на стр. 86).
- 1 Когда батарея закреплена на телефоне, подключите зарядное устройство (поставляется с телефоном в коробке) к гнезду, расположенному справа на основании телефона, как показано на нижеследующем рисунке.



- 2 Подключите трансформаторный блок к розетке с переменным напряжением, к которой имеется удобный доступ.

Символ  указывает состояние зарядки:

- Во время зарядки изображение четырех полосок индикатора зарядки меняется; одна полоска соответствует зарядке батареи примерно на 25%.
- **Когда постоянно отображаются все 4 полоски, батарея заряжена полностью, и вы можете отключить зарядное устройство.**
- После завершения зарядки батареи отсоедините разъем, нажав на кнопку, расположенную на его верхней части.

- В зависимости от сети и условий эксплуатации, если функция Bluetooth находится в состоянии **Выкл.**, время работы в режиме разговора составляет от 3 до 5 часов, время работы в режиме ожидания – от 9 дней до 2 недель.
- ⌚** Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженной батарее, это не приводит к повреждению батареи. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки, поэтому используйте розетку сети переменного тока с легким доступом. Вы можете подключать зарядное устройство к источнику питания IT (только в Бельгии).
- 3 Для оптимизации емкости батареи периодически разряжайте ее полностью. В этом случае для полной перезарядки полностью разряженной батареи необходима зарядка примерно в течение 2 часов 30 минут.
 - 4 Если вы не собираетесь использовать ваш телефон в течение нескольких дней, мы рекомендуем вам отключить батарею.
- ⌚** Телефон можно использовать во время зарядки батареи. Если батарея полностью разряжена, иконка с изображением батареи появится снова только после 2-3 минут зарядки.

2 • Основные функции

Экран ожидания

После включения вашего телефона и ввода PIN-кода (см. стр. 9) на дисплее вашего телефона появляется экран ожидания, означающий, что устройство готово к использованию. В режиме ожидания могут одновременно отображаться несколько символов.

- Если символ G не отображается, сеть в текущий момент недоступна.**
Возможно, вы находитесь в области плохого приема; переместитесь в другое место. После того, как телефон находится в неактивном состоянии более 2 минут, он автоматически возвращается в режим ожидания.

Символы

Сеть GSM: ваш телефон подключен к сети GSM.

Качество приема: чем больше полосок видно, тем лучше качество приема.

Беззвучно – Телефон не звонит при входящем звонке.

Вибратор – Ваш телефон будет выбиривать при приеме звонка.

Блокировка клавиатуры – Предотвращает случайное нажатие кнопок.

Функция **Bluetooth** включена.

Память SMS заполнена – Память для хранения сообщений заполнена. Удалите старые сообщения, чтобы получать новые.

Голосовая запись – Памятка или разговор записываются и сохраняются, но пока не воспроизводятся.

Прилож. GPRS – Ваш мобильный телефон подключен к сети GPRS.

Батарея – Полоски указывают уровень зарядки батареи (4 полоски = полная зарядка, 1 полоска – низкий уровень зарядки).

Вы получили **новое SMS-сообщение**.

Будильник включен.

Вы получили **новую голосовую почту**.

Безусловная переадресация на ящик голосовой почты – Все ваши входящие звонки переадресуются в голосовую почту.

Безусловная переадресация на номер – Все ваши входящие голосовые звонки переадресуются на номер, отличный от номера голосовой почты.

Домашняя зона – Зона, задаваемая оператором вашей сети. Зависит от условий подключения, дополнительную информацию можно получить у вашего провайдера услуг.

Роуминг – Символ отображается, когда ваш телефон зарегистрирован в сети, отличной от вашей домашней (особенно когда вы находитесь за рубежом).

События

При некоторых событиях (пропущенный звонок, новое сообщение, напоминание организера и т.п.) экран ожидания изменяется. В таком случае нажмите для получения доступа к соответствующему меню или длительно нажмите для возвращения в режим ожидания.

- Если вы заблокировали клавиатуру, для получения доступа к любому меню вы должны разблокировать ее. Блокирование/разблокирование вашей клавиатуры осуществляется нажатием и удержанием кнопки .

Как позвонить

- 1 В режиме ожидания наберите номер телефона с помощью клавиатуры. Чтобы исправить ошибку, нажмите .
- Чтобы сделать международный звонок, вы можете ввести "+" вместо набора обычного международного префикса: нажмите и удерживайте перед набором кода страны.
- 2 Нажмите , чтобы набрать номер; нажмите для отбоя.
- Чтобы освоить другие способы выполнения звонков, см. параграф "Как набрать номер" на стр. 43.

Как ответить и закончить звонок

- 1 При приеме звонка телефон может звонить и/или вибрировать, при этом отображаются анимация, извещающая о входящем звонке, и сообщение Вход. звонок. В зависимости от условий подключения и наличия разрешения звонящего на передачу данной информации может отображаться его номер. Если этот номер хранится в выбранной телефонной книге (см. стр. 38), вместо номера отображается соответствующее имя.
- 2 Чтобы ответить на звонок, нажмите .
- 3 Чтобы отказаться от звонка, нажмите . Если вы включили Переадресацию (см. стр. 34), звонок переадресуется на определенный номер или в голосовую почту.
- Примечания:
 - Телефон не звонит, если звонок отключен (см. стр. 19).
 - Если вы выбрали опцию Любая кнопка (см. стр. 35), вы можете принять звонок нажатием любой кнопки (кроме).
- 4 Нажмите для отбоя.

Повторный набор и ответ

Телефон сохраняет последние 30 номеров в **Списке вызовов** (сделанных, пропущенных или принятых). Вы можете сделать повторный набор, ответить на любой из этих звонков и инициировать набор любого из этих номеров. В начале списка отображаются номера, соответствующие самым недавним звонкам.

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте для получения доступа к **Списку вызовов**, и на дисплее будет отображен хронологический список последних полученных или сделанных вызовов. Если номер, присутствующий в **Списке вызовов**, также содержится в вашей **Телефонной книге**, на дисплее отображается соответствующее имя.
- 2 Нажмите или , чтобы выбрать номер, затем нажмите , чтобы набрать его. Нажмите для отбоя.

Быстрый набор



Быстрый набор

Вместо вызова меню **Тел.книга** и прокручивания списка имен вы можете связать соответствующую карточку имени с "горячей" кнопкой, чтобы длительное нажатие выбранной кнопки инициировало звонок обладателю данного имени (например, длительное нажатие – звонок домой, длительное нажатие – звонок в ваш офис).

Вы можете запрограммировать только кнопки – , поскольку кнопка (выбор языка) и (ящик голосовой почты) уже запрограммированы, и их назначение не может быть изменено.

- 1 Чтобы запрограммировать "горячую" кнопку для быстрого набора, нажмите , выберите **Параметры**, **Горяч. Клавиши** и нажмите .
 - 2 Выберите кнопку – и нажмите .
 - 3 Затем выберите **Быстр.набор**, нажмите , выберите имя в отображаемой **Телефонной книге** и нажмите .
 - 4 Если для данного имени введено несколько номеров, выберите нужный и нажмите , чтобы сохранить его.
 - 5 В режиме ожидания нажмите и удерживайте запрограммированную "горячую" кнопку, чтобы инициировать набор соответствующего номера; при этом будет установлено соединение. Нажмите для отбоя.
- Вы также можете запрограммировать "горячие" кнопки для команд (см. параграф "Горячие" кнопки" на стр. 30). "Горячие" кнопки можно менять и удалять в любое время.

Голосовой набор



Голосовой набор

Голосовой набор также позволяет вам быстро набрать номер, соответствующий имени из вашей телефонной книги: вместо программирования "горячей" кнопки вы просто задаете голосовую команду посредством записи слова, произнесение которого будет инициировать вызов абонента с соответствующим именем.

- 1 Чтобы задать голосовую метку для голосового набора, нажмите , выберите в списке нужное имя и нажмите .
- 2 В зависимости от выбранной телефонной книги (см. параграф "Телефонные книги" на стр. 38) выберите:
 - при использовании телефонной книги SIM-карты: **Голос.набор** и нажмите .
 - при использовании телефонной книги телефона: **Показать** и нажмите , затем выберите нужный номер телефона, если для этого имени записано несколько номеров, и нажмите . Затем выберите в карусельном меню **Голос. набор** и нажмите .
- 3 Когда появится опция **Доб. гол.метку?**, нажмите , затем выполняйте появляющиеся на экране указания. Когда вам предложат записать вашу голосовую метку, убедитесь в том, что вы находитесь в тихом месте, выберите простое короткое слово и произнесите его разборчиво.
- 4 Находясь в меню **Голос. набор**, нажмите , чтобы вернуться в режим ожидания.
- 5 Нажмите в режиме ожидания, затем произнесите голосовую метку, соответствующую номеру, который вы хотите набрать.

Голосовые метки можно воспроизводить, менять и удалять в любое время. Вы также можете задать голосовую метку для голосовой команды (например, включить калькулятор или добавить событие в организер).

Продолжительность голосовой метки – 2 секунды. **Максимальное общее количество** голосовых меток, которые можно задать для голосового набора и голосовых команд, равно 40.

Во время разговора вы можете...

Отрегулировать громкость динамика

Во время разговора нажмите для получения доступа к опции регулировки громкости, затем нажмите или , чтобы уменьшить громкость, или , чтобы увеличить ее.

Отключить микрофон



Беззвучно

Вы можете отключить микрофон, чтобы собеседник не слышал вас.

Во время разговора нажмите , выберите **Беззвучно** и подтвердите нажатием .

Снова включить микрофон

Чтобы снова включить микрофон во время разговора, нажмите , выберите **Отмен.беззвучно** и подтвердите нажатием .

Отмен.беззвучно

При использовании головной гарнитуры Bluetooth (см. стр. 68) одновременно выключаются/включаются микрофоны телефона и головной гарнитуры.

Сделать запись в блокноте

Блокнот – это временная память для записи номера во время разговора. Чтобы сделать это во время разговора, просто наберите номер, который вы хотите записать. Подождите несколько секунд, и ваша запись будет автоматически сохранена в памяти блокнота. После окончания разговора нажмите , чтобы набрать этот номер, сохранить его в телефонной книге и т.п.

-  Если вы нажимаете  сразу после ввода номера и до окончания разговора, вы сможете сохранить этот номер в телефонной книге, набрать его или послать SMS.

Просмотреть телефонную книгу



См.список имен

Чтобы просмотреть телефонную книгу во время разговора:

- 1 Нажмите , выберите См.список имен, нажмите  и прокрутите записи, нажимая  или .
- 2 Нажмите  два раза, чтобы вернуться в режим разговора.

Записать разговор



Запись разг.

Доступна только одна запись; каждая последующая запись (памятки или разговора) будет заменять собой предыдущую; доступ к записи осуществляется через меню Экстра > Голос.запись > Прослушать. Чтобы записать диалог во время разговора:

- 1 Если происходит один разговор или несколько одновременных разговоров, нажмите , чтобы получить доступ к карусели опций текущего звонка.
 - 2 Выберите Запись разг. и нажмите . Чтобы закончить запись разговора, нажмите ,  или дайте отбой.
-  Если вы выбрали Беззвучно, а затем Запись разг., записывается только голос вашего собеседника. Во многих странах запись разговора регламентируется законодательством. Мы рекомендуем вам предупреждать собеседника, если вы собираетесь записывать разговор с ним, и осуществлять запись только в случае его согласия. Вы также должны обеспечить конфиденциальность любой записи. Максимальное время записи равно 30 секундам (см. параграф "Голосовая запись" на стр. 56).

Другие функции, доступные во время разговора

- Выбор другой настройки эквалайзера (см. стр. 26),
- Добавление имени в телефонную книгу (см. стр. 39),
- Создание и отправка сообщения с помощью телефонной книги или блокнота (см. стр. 44),
- Чтение сообщения (см. стр. 46),
- Просмотр вашего Списка вызовов (см. стр. 49),
- Просмотр вашего Органайзера (см. стр. 50),
- Проверка голосовой почты или доступ к серверу голосовой почты с помощью Блокнота (см. стр. 81),

- Выполнение второго звонка (см. стр. 81).
- Передача тональных сигналов DTMF для управления автоответчиками и другими устройствами (см. стр. 81).

Как очистить список вызовов



Изменить

Чтобы очистить ваш список вызовов, нажмите и выберите Список вызовов, затем Изменить. Нажмите , чтобы очистить список вызовов.

Как очистить список SMS



Изменить

Как объясняется далее в данном руководстве, отправленные или полученные короткие сообщения (SMS) также можно сохранять (см. параграф "Как читать SMS" на стр. 46). Чтобы очистить сразу весь список, нажмите и выберите Сообщения, затем нажмите , чтобы выбрать Изменить. Нажмите , чтобы очистить список SMS.

Удаление вашего списка SMS позволяет освободить память для получения новых сообщений.

Как очистить телефонную книгу



Переуст. тел.кн.

Чтобы одновременно очистить всю вашу телефонную книгу, нажмите и выберите Тел.книга, Уст-ки тел.кн., Переуст. тел.кн. Нажмите , чтобы очистить телефонную книгу.

Эта опция относится только к телефонной книге в вашем телефоне, но не к телефонной книге в SIM-карте (см. параграф "Телефонные книги" на стр. 38).

Как заблокировать/разблокировать клавиатуру



Блок.клавиш

Вы можете заблокировать клавиатуру для предотвращения случайного нажатия кнопок (например, когда телефон находится в кармане).

1 Чтобы заблокировать клавиатуру, нажмите и удерживайте в режиме ожидания. На экране появится иконка .

2 Чтобы разблокировать клавиатуру, снова нажмите и удерживайте .

Примечания:

- Вы также можете выбрать немедленное блокирование или блокирование с задержкой, выбрав Параметры > Безопасность > Блокир.клавиш, а затем – одно из доступных значений. В этом случае ваша клавиатура будет постоянно заблокирована. Если вы разблокируете ее нажатием на кнопку , она будет временно разблокирована, пока вы пользуетесь вашим телефоном, а затем снова заблокируется по истечении выбранного вами времени.

- Набор экстренного номера возможен даже с заблокированной клавиатурой, при этом вы также можете принимать звонки (см. параграф "Экстренный номер" на стр. 43).

- Можно назначить "горячую" кнопку для прямого блокировки клавиатуры (см. стр. 30).
- Перед выключением вашего телефона вы должны разблокировать клавиатуру.
- Принимать звонки или отказываться от них можно даже при заблокированной клавиатуре. Когда телефон принимает вызов, клавиатура автоматически разблокируется, а после окончания разговора она снова заблокируется.

Как отключить звонок



Беззвучно

Если вы не хотите, чтобы ваш телефон звонил при получении вызова, вы можете отключить звонок. В этом случае при получении вызова на дисплее мигает символ входящего звонка, выводится сообщение Входящий звонок, но телефон не звонит. Чтобы отключить звонок, выполните следующие действия:

- 1 Нажмите  и выберите **Параметры > Звуки > Громкость**.
 - 2 Нажимайте , пока не будет установлен режим громкости **Беззвучно**.
- Н** Режим "**Беззвучно**" также можно установить, выбрав **Быстр.установки**, затем **Беззвучно**. В этом случае также включается вибратор. Для более быстрого включения этого режима вы также можете запрограммировать для него "горячую" кнопку.

Как включить вибратор



Вибратор

Если вы установили эту функцию, ваш телефон будет вибрировать при получении входящего звонка (описанная выше активация беззвучного режима с помощью опции **Беззвучно** меню **Быстр.установки** также приводит к включению вибратора). В противном случае выполните следующие действия:

- 1 В режиме ожидания нажмите  и выберите **Параметры > Звуки > Вибратор**.
 - 2 Нажмите  или , чтобы выбрать **Вкл.** или **Выкл.**, и нажмите , чтобы подтвердить.
- Н** Включение вибратора не приводит к отключению звонка. Если вы хотите отключить звонок и оставить вибратор включененным, включите режим **Беззвучно**, как описано выше.

Как прочитать номер вашего мобильного телефона

Чтобы прочитать номер вашего мобильного телефона, нажмите  в режиме ожидания и выберите **Собств.номера**, затем нажмите , выберите **Показать** и снова нажмите . Номер вашего телефона отображается, если он содержится в вашей SIM-карте. В противном случае выберите **<Новое>** и выполните указания.

- Н** Если ваш собственный номер сохранен в телефонной книге, вы можете прочитать его во время разговора. См. параграф "Как просмотреть список имен" на стр. 17.

3 • Дерево меню

Меню содержат все функции вашего телефона GSM. Они содержат иконки или прокручиваемые списки: нажмите , чтобы войти в меню или подменю, нажмите  или , чтобы перейти в меню влево или вправо, и  или , чтобы прокрутить список, и нажмите , чтобы подтвердить запись или выбор.

- | | | |
|---|---|--|
|  Услуги оператора стр. 80* |  Эл.почта стр. 57 |  Экстра стр. 53 |
|  WAP стр. 74 |  Параметры стр. 58 |  Счетчик звонк. стр. 53 |
| Пуск / Избранное/
Посл.страница /
Напоминания /
Параметры / Помощь | Доступ к сети / Уст-ки
GSM / Разветв. | Счетчики GSM / Счетчики GPRS |
|  Услуги + стр. 80 |  Открыть почт.ящ.
стр. 63 |  Евро стр. 55 |
|  Сервисн.номера стр. 80 |  Отправ.почту стр. 62 |  Статус памяти стр. 55 |
|  Альбом картинок стр. 22 |  Список вызовов стр. 49 |  Калькулятор стр. 55 |
|  Телефонные книги стр. 38 |  Список вызовов стр. 49 |  Будильник стр. 55 |
|  Сообщения стр. 43 |  Изменить стр. 49 |  Голос.запись стр. 56 |
|  Сообщения стр. 44 |  Органайзер стр. 50 |  Параметры стр. 24 |
| Добавить / Послать /
Сохранить |  События стр. 50 |  Звуки стр. 24 |
|  ЧитатьСооб. стр. 46 |  День стр. 50 | Мелодии/ Громкость/ Звук
кнопок / Минутка / |
| Сохраненные сообщения/
Полученные сообщения |  Неделя стр. 50 | Напоминание /
Истоц.батар. / |
|  Установки SMS стр. 47 |  Месяц стр. 50 | Напом.нов.SMS / Вибратор
/ Эквалайзер |
| Центр SMS / Подпись /
Период дейс. / Отв.
маршрут / Уведомл-ие / |  Удалить прошл. стр. 50 |  Дисплей стр. 22 |
|  Изменить стр. 49 |  Связь стр. 72 | Рисунок фона / Анимация/ |
|  Широковещ. стр. 48 | Данные / Синхрон-ть /
Прием... / Смена имени /
Посм. Bluetooth ID | Контраст / Тема дисплея
/ Подсветка/ Заставка |
| Получение/ Рубрики / Ког
региона | | |

* Зависит от условий
подключения.

 Безопасность стр. 26
Блокир.клавиш / Общие имена / Ограничения / Изменить коды / Защита PIN

 Время и дата стр. 28
Вид часов / Дата - уст. / Часы - уст. / Врем.зона / Смена лет.врем.

 Язык стр. 29

 Аксессуары стр. 29
Гарн-ра Bluetooth / Автомелодии! Управ.автом-том / Автом.выкл-ие / Автоответ

 Уст-ки Bluetooth стр. 68

 Горяч. клавиши стр. 30

 Голос.команда стр. 32

 Сеть стр. 33

Прилож. GPRS / Переф-ция / Предпочт. сети

 Уст-ки вызова стр. 34
Новый звонок / Вхог. идентиф. / Переадр-ция /Авто-дозвон/ Любая кнопка / Голос.ящики

 Быстр.установки стр. 36

 Беззвучно стр. 36

 Автономный стр. 36

 Головн. гар-ра стр. 37

 Автомобиль стр. 37

 Наружный стр. 36

 Встреча стр. 36

 Личные стр. 36

4 • Дисплей

Введение



Меню **Альбом картинок** и **Дисплей** позволяют вам выбирать картинки в списке и включать рисунок фона, а также устанавливать длительность подсветки, анимацию экрана и заставку.

В режиме ожидания нажмите и выберите **Альбом картинок** для первой опции, описанной в данной главе, или **Параметры**, затем **Дисплей** для второго набора опций.

Альбом картинок

Параметры

Дисплей

Заставка

Тема дисплея

Анимация

Контраст

Подсветка

Рисунок фона

Заставка

Альбом картинок



Позволяет вам управлять файлами jpg, которые вы получаете по каналу Bluetooth или электронной почте (см. параграфы "Как загрузить электронные письма" на стр. 64 и "Обмен карточками и картинками" на стр. 72), показать (**Дисплей**) картинку из альбома, **Удалить** ее и **Изменить** ее имя. Чтобы переименовать файл, выберите его в списке, нажмите , выберите **Переименовать карт.** и нажмите . Выберите имя и нажмите , чтобы сохранить его.

Дисплей



Это подменю меню **Параметры** обеспечивает вам доступ ко всем опциям, связанным с дисплеем, включая управление заставкой и рисунком фона.

Заставка



Заставка

Позволяет вам включить/выключить заставку. Если функция включена, она показывает в режиме ожидания слайд-шоу, используя файл(ы) jpg, сохраненные и выбранные вами в вашем телефоне (см. "Как получать и сохранять приложения" на стр. 64).

- 1 Выберите **Параметры**, **Дисплей**, **Заставка** и нажмите , выберите **Вкл.** и нажмите . В появившемся списке выберите одну картинку или несколько нажатием или (нажатием этих кнопок также можно отменить выделение), затем нажмите .

- Для показа слайд-шоу выберите несколько картинок (до 10). Если выбрана только одна картинка для использования в качестве заставки, будет отображаться только она.
- 2 Выберите **Отлож. старт** и нажмите или , чтобы выбрать время от 1 до 5 минут. После перехода телефона в режим ожидания начнется демонстрация заставки в течение заданного вами времени.
- 3 Затем выберите **Время изображ.** (от 10 секунд до 5 минут) и нажмите .
- Фоновые картинки автоматически отключаются при входе в режим (экран) редактирования.

Рисунок фона



Рисунок фона

Позволяет вам включить/выключить рисунок фона. Когда эта функция включена, выбранная вами картинка(и) отображается в **Норм. режиме** или **Режиме затухания** при просмотре элементов карусели и режиме ожидания, если вы не включили слайд-шоу.

- Выбор **Режима затухания** обеспечивает лучшую разборчивость текста в окнах редактирования. Рисунок фона выключается при входе в меню и работе с WAP и Органайзером.

Подсветка



Подсветка

Подсветка включается при приеме входящих звонков или сообщений, просмотре списков и меню и других подобных случаях. Нажмите или , чтобы установить длительность подсветки от **Выкл.** до **На 1 мин.**, и нажмите для подтверждения.

- Отключение этой функции увеличивает длительность автономной работы вашего телефона.

Контраст



Контраст

Позволяет выбрать один из нескольких уровней контрастности нажатием или . Нажмите для подтверждения вашего выбора.

Анимация



Анимация

Позволяет включить/выключить анимацию в различных меню.

- Отключение этой функции увеличивает длительность автономной работы вашего телефона.

Тема дисплея



Тема дисплея

Позволяет вам выбрать одну из нескольких тем дисплея. Прокрутите список нажатием или и подождите несколько секунд, чтобы увидеть выбранную тему. Нажмите , чтобы выбрать данную тему и применить ее к меню.

5 • Параметры и быстрые установки

Введение



Меню **Параметры** позволяет придать вашему телефону индивидуальный характер и изменять параметры, связанные с каждой доступной опцией (звуки, время и дата, аксессуары и т.п.) посредством задания персональных настроек.

Меню **Быстр.установки** позволяет изменить сразу несколько параметров (см. стр. 36). В режиме ожидания нажмите и выберите **Параметры** или **Быстр.установки**, затем нажмите , чтобы получить доступ к определенной функции или опции и изменить ее, как описано ниже в данной главе.

ПАРАМЕТРЫ

Звуки / Дисплей /
Безопасность / Время и
дата / Язык / Аксессуары
/ Уст-ки Bluetooth /
Горяч.клавиши /
Голос.команда / Сеть /
Уст-ки вызова

БЫСТР.УСТАНОВКИ

Беззвучно / Автономный
/ Головн. гар-ра /
Автомобиль / Наружный
/ Встреча / Личные

Параметры

Звуки



Это меню позволяет менять громкость звонка, выбирать мелодию звонка, устанавливать звуковое предупреждение "бип" и включить или выключить вибратор.

Громкость (звонка)



Громкость

По умолчанию громкость звонка установлена на **Средне**. Нажмите или , чтобы установить громкость вашего звонка от **Беззвучно** до **Усиление**, и используйте "горячую" кнопку, чтобы включить беззвучный режим (см. стр. 30).

Мелодии



Мелодии

Эта опция позволяет вам выбрать мелодию звонка из числа имеющихся. Прокрутите список, нажимая или , и подождите две секунды, чтобы услышать выбранную мелодию (кроме мелодии **Собствен-я**: чтобы прослушать ее, выберите **Прослушать** и нажмите). Нажмите , чтобы выбрать эту мелодию для звонка, чтобы отменить или перейти к следующей мелодии.

Вы не услышите мелодию, если громкость звонка установлена на **Выключен** или включен режим **Беззвучно** (см. стр. 19).

- **Загруженная и собственная мелодия**

Меню **Сост.мелодии** позволяет сохранять мелодии, полученные посредством SMS, загруженные с веб-сайта (см. ниже) или полученные от знакомого.

 Чтобы придать вашему телефону индивидуальный характер, вы можете загрузить новые мелодии звонка, выбирая их на веб-сайте вашего оператора. Проверьте с помощью вашего персонального компьютера на веб-сайте вашего оператора наличие и условия данной услуги и выполните указания, чтобы загрузить выбранную мелодию звонка посредством SMS.

1 Из меню **Мелодии** выберите **Сост.мелодии**, затем нажмите , чтобы получить доступ к списку собственных мелодий. Выберите одну из них и нажмите .

2 Выберите **Послать** и нажмите , чтобы отправить мелодию.

 Эта услуга зависит от условий подключения; вы можете отсылать только мелодии с незащищенными авторскими правами. При отправке мелодии посредством SMS (см. стр. 44) получатель сможет прослушивать ее только в том случае, если он имеет мобильный телефон Philips.

3 При получении мелодии посредством SMS выберите **Сохранить**, чтобы сохранить ее как **Сост.мел.**; при желании вы можете **Переименовать** или **Удалить** эту мелодию. Нажмите  для подтверждения.

Звук кнопок



Звук кнопок

Позволяет вам включить/выключить звук кнопок. Даже если звук кнопок установлен на **Выкл.**, тональные сигналы DTMF воспроизводятся во время звонков (см. стр. 81).

Минутка



Минутка

Позволяет включить звуковой сигнал "бип", который звучит за 15 секунд до окончания каждой минуты соединения (ваш собеседник не слышит его). Это позволяет вам контролировать длительность разговора.

Напоминание (органайзера)



Напоминание

Позволяет включить/выключить напоминание "бип", которое звучит при наступлении времени события, записанного вами в органайзере.

В отличие от будильника это напоминание не звучит, если вы выключили телефон.

Истоц.батар.



Истоц.батар.

Позволяет включить/выключить напоминание "бип" о том, что батарея разряжена и требует зарядки.

Напом.нов.SMS



Позволяет включить/выключить сигнал "бип", звучащий при приеме SMS.

Напом.нов.SMS

Эквалайзер



Эквалайзер

Данное меню доступно только во время происходящего звонка.

Эта опция позволяет выбрать одну из 5 различных настроек эквалайзера. Вы получаете доступ к ней во время разговора с собеседником: нажмите , выберите Эквалайзер, прокрутите список и подождите несколько секунд, чтобы услышать измененное звучание. Нажмите для подтверждения вашего выбора.

Вибратор



Вибратор

Позволяет включить/выключить вибратор, срабатывающий при приеме вызова.

Безопасность



Это меню обеспечивает безопасность вашего телефона посредством блокирования клавиатуры, ограничения звонков только общими именами, запрещения определенных входящих и исходящих звонков, активации защиты с помощью PIN-кодов и изменения этих PIN-кодов.

Блокир.клавиш



Блокир.клавиш

Позволяет включить/выключить блокировку клавиатуры. Если ваша клавиатуры заблокирована, вы можете разблокировать ее нажатием и удержанием кнопки в режиме ожидания. При приеме вызова клавиатура автоматически разблокируется.

Даже если ваша клавиатура заблокирована, вы все равно можете сделать экстренный звонок (см. стр. 43).

Общие имена



Общие имена

Позволяет вам управлять особым списком имен, называемым списком Общие имена, и разрешать звонки только этим абонентам с помощью опции Ограничения.

Эта функция зависит от оператора и условий подключения и требует введения кода PIN2 (см. стр. 11). Пожалуйста, учтите, что при активации этой опции она также может применяться к соединениям для использования WAP и электронной почты по GPRS.

• Общие имена



Общие имена

Позволяет просматривать и изменять ваш список Общие имена. Вы можете ввести новое имя, изменить или удалить имя из списка с помощью кода PIN2. Используйте опцию <Новое>, чтобы ввести новое имя и соответствующий ему телефон (см. параграф "Как ввести текст или номер" на стр. 5.) Затем выберите тип номера: Телефон, Факс или Данные. Имена из этого списка можно Изменять или Удалять.

• Ограничения



Ограничения

Позволяет включить/выключить ограничение, при котором возможны только звонки абонентам из списка **Общие имена**. Когда эта функция включена, вы имеете доступ только к абонентам из списка **Общие имена**, но не к абонентам из **Телефонной книги** главного меню.

Эта функция зависит от условий подключения и требует введения кода PIN2 (см. стр. 11).

Ограничения



Ограничения

Это меню позволяет вам ограничить использование вашего телефона только определенными звонками, запретив при этом все другие исходящие и входящие звонки. Эта функция зависит от сети и требует ввода пароля для запрета звонков, предоставляемого вам вашим провайдером услуг.

• Исходящие звонки



Все



Междунар-е



Межд.искл.дом.



Отменить



Исходящие звонки

Меню **Исходящие** позволяет выбрать одну из следующих опций – **Все**, **Междунар-е** и **Межд.искл.дом.** (последняя опция позволяет вам звонить в вашу страну, когда вы находитесь за рубежом). Вы также можете **Выключить** запрет на исходящие звонки.

Эти меню позволяют запрещать для каждой имеющейся опции **Все звонки**, **Голос. звонки**, передачу **Данных** или **Факс звонки**.

• Входящие звонки



Все



В роуминге



Отменить



Входящие звонки

Меню **Входящие** позволяет выбрать опции **Все звонки** или **В роуминге**. Оно также дает доступ к меню **Отменить** для снятия запрета на исходящие звонки. Эти меню позволяют запрещать для каждой имеющейся опции **Все звонки**, **Голос. звонки**, передачу **Данных** или **Факс звонки**.

• Статус

В каждом подменю (**Все звонки**, **В роуминге** и т.п.) опция **Статус** позволяет узнать, запрещены или нет звонки определенных типов.

Изменить коды



Позволяет изменять коды PIN1, PIN 2 и коды для запрета звонков.

Изменить коды

Параметры
и быстрые
установки

Защита PIN



Защита PIN

Позволяет включить/выключить защиту вашего телефона PIN-кодом от несанкционированного включения. Если включена защита с помощью PIN-кода, при включении телефона вас попросят ввести ваш PIN-код.

- Если ваш PIN-код не используется, вы не можете изменить его.

Код PIN2



Защита PIN

В зависимости от вашей SIM-карты некоторые функции или опции могут требовать введения секретного кода PIN2. Это второй секретный 4–8-разрядный код, выдаваемый вам вашим оператором. Если вы ввели неправильный код PIN2 три раза, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, запросите код PUK2 у вашего оператора или розничного торговца.

- Если вы введете неправильный PUK-код 10 раз подряд, SIM-карта заблокируется и станет непригодной для использования. В этом случае обратитесь к вашему оператору или розничному торговцу.

Время и дата



Это меню позволяет вам устанавливать время и дату, временную зону и смену летнего времени, а также менять вид часов.

Вид часов



Вид часов

Позволяет вам посредством нажатия или выбирать аналоговый или цифровой формат времени, отображаемого в режиме ожидания. Вы также можете выбрать **Без часов** (при этом также выключается отображение даты). В обоих случаях нажмите для подтверждения.

Дата - уст.



Дата - уст.

Позволяет вам устанавливать дату нажатием соответствующих цифровых кнопок (вы также можете устанавливать дату, нажимая или).

Временная зона



Врем.зона

● Временную зону и смену летнего времени следует устанавливать в первую очередь. Затем вам следует перепроверить дату и время, если они были установлены ранее. Рекомендуем вам проверить по атласу или энциклопедии, в какой временной зоне вы находитесь.

Опция **Врем.зона** позволяет вам устанавливать временную зону, в которой вы находитесь, относительно GMT (время по Гринвичскому меридиану). Нажмите или , чтобы выбрать значение, соответствующее вашей зоне, например, GMT + 00:00, если вы находитесь в Великобритании, или GMT + 01:00, если вы находитесь в Нидерландах, Франции или Германии.

Смена летнего времени



Смена летнего времени

● Эта установка используется только в странах, где производится переход на летнее/зимнее время (например, время по Гринвичскому меридиану / Британское летнее время).

Эта опция позволяет вам устанавливать смену летнего времени в состояние **Вкл.** (в летнее время) или **Выкл.** (в зимнее время) нажатием или .

Поскольку эта установка влияет на опцию Время и дата, ее следует выполнить в первую очередь. Если смена летнего времени **Вкл.**, и вы установили время 12:00, оно автоматически переключится на 13:00 при установке этой опции в состояние **Выкл.**.


Часы - уст.



Часы - уст.

Позволяет вам устанавливать время, нажимая соответствующие цифровые кнопки или кнопки или , чтобы увеличивать или уменьшать время поминутно.

Язык



Это меню позволяет вам выбирать язык, на котором отображаются все тексты меню. Это меню выводится на экран длительным нажатием в режиме ожидания.

Аксессуары



Это меню становится доступным при первом подключении какого-нибудь аксессуара (см. стр. 92). Оно позволяет вам устанавливать все параметры, связанные с использованием аксессуаров.

Гарнитура Bluetooth



Гарн-ра Bluetooth

Позволяет вам запустить процесс установления связи с гарнитурой Bluetooth (см. параграф "Установки Bluetooth" на стр. 68).

Автомелодии



Автомелодии

Позволяет выбрать мелодию звонка для входящего звонка, которая будет воспроизводиться автомобильным комплектом. Доступны несколько мелодий – предназначенные специально для воспроизведения автомобильным комплектом и мелодия, выбранная вами ранее для вашего телефона.

Динамики



Динамики

Позволяет вам слышать голос собеседника через динамик автомобильного комплекта или динамик радиоприемника, если таковой имеется.

Управ.авток-том



Управ.авток-том

Позволяет вам включить голосовой набор с помощью голосовой метки. Если телефон подключен к автомобильному комплекту, используйте это меню, чтобы запрограммировать голосовую команду с помощью указаний, отображаемых на дисплее.

После задания голосовой команды автомобильный комплект издаст звуковой сигнал "бип" и включит голосовой набор при произнесении вами голосовой метки (см. параграф "Голосовой набор" на стр. 15).

Автом.выкл-ие



Автом.выкл-ие

Позволяет вам автоматически выключать телефон сразу после выключения зажигания автомобиля, через 30 секунд, 5 минут или 3 часа.

Авто-ответ



Авто-ответ

Позволяет вам выбрать режим автоответчика для ответа на входящие звонки. Вы можете установить задержку включения автоответчика в пределах от 5 до 15 секунд.

Уст-ки Bluetooth



Это меню позволяет вам задавать опции, связанные с Bluetooth. Пожалуйста, изучите параграф "Функции Bluetooth" на стр. 67, чтобы получить полную информацию по этой теме.

Горячие клавиши



Вместо того, чтобы входить в различные меню и просматривать списки, вы можете задать прямой доступ к определенной функции, связав ее с "горячей" кнопкой, после чего длительное нажатие этой кнопки будет приводить к включению данной функции.

- Вы можете запрограммировать только кнопки ② – ⑨, поскольку кнопка ① (выбор языка) и ⑩ (получить голосовую почту) уже запрограммированы, и их назначение не может быть изменено.
- 1 Чтобы запрограммировать "горячую" кнопку для быстрого набора, нажмите ⑨, выберите Параметры > Горяч. Клавиши и нажмите ②.
- 2 Выберите кнопку ② – ⑨ и нажмите ②.
- 3 Просмотрите список, чтобы выбрать функцию, которую вы хотите связать с данной кнопкой. Нажмите ② для подтверждения вашего выбора.
- Если выбранная кнопка уже запрограммирована, вы можете перепрограммировать ее: нажмите ② раза, выберите Изменить и нажмите ②. Это приведет вас к списку доступных функций.
- 4 Чтобы использовать "горячие" кнопки, достаточно в режиме ожидания просто нажать и удерживать кнопку, соответствующую функции, которую вы хотите запустить или включить.
- Вы также можете запрограммировать "горячие" кнопки для голосового набора (см. параграф "Голосовой набор" на стр. 15). В зависимости от провайдера услуг некоторые "горячие" кнопки, помимо ① и ⑩, могут быть запрограммированы заранее и защищены от перепрограммирования.

Вы можете сделать кнопки с по "горячими", связав их с функциями, перечисленными в следующей таблице:

Быстр. набор	Набор соответствующего номера из телефонной книги.	Блокир.клавиш	Немедленный доступ к блокировке клавиатуры.
Вкл.Беззв.но	Включает беззвучную установку (вибратор включен, звонок выключен).	Вкл.Авто	Включает автомобильную установку (громкий звонок, ответ любой кнопкой).
Вкл.Наушник	Включает установку для головной гарнитуры (средняя громкость звонка, ответ любой кнопкой).	Встреча	Включает установку для встречи (вибратор включен, звонок и звук всех кнопок отключены).
Вкл.Наружн.	Включает установку для наружного использования (большая громкость звонка, блокировка клавиатуры с задержкой в 1 мин.).	Вкл. Личные	Включает личные параметры.
Вкл.Автономный	Включает установку, которая продлевает работу батареи без зарядки (с выключенными анимацией, вибратором, подсветкой и средней громкостью звонка).	Синхрон-ть	Производит синхронизацию вашей телефонной книжки и/или органайзера с приложением ПК. См. стр. 73.
Повтор №:	Повторный набор последнего набранного номера.	Ответ на №:	Набор номера последнего полученного вызова.
Калькулятор	Прямой доступ к калькулятору	Звонок SOS	Набор номера для экстренного звонка.
В голос.почту	Переадресует все звонки в голосовую почту.	ЧитатьСооб.	Отображает список сообщений.
Послать SMS	Открывает меню Послать SMS .	Показ.события	Отображает список событий из меню Органайзер .
Голос.память	Позволяет записать памятку.	Прослушать	Воспроизводит памятку.
Эл.почта	Открывает меню Эл.почта для доступа к почтовым ящикам.	Добав.событие	Открывает меню организера Добав. событие .

 Пуск	Инициирует сеанс WAP. ⌚ Зависит от условий подключения.	 Общая сумма	Отображает общую стоимость исходящих звонков. ⌚ Зависит от условий подключения.
 Заставка	Включает заставку.	 Показать баланс	Отображает баланс. ⌚ Зависит от условий подключения.
 Вкл. BT радио	Включает Bluetooth.	 Тема дисплея	Открывает меню Тема дисплея.
 Альбом картинок	Открывает меню Альбом картинок.	 Выбор тел.кн.	Открывает меню Выбор тел.книги

Голосовая команда



Меню Голос. команда позволяет вам быстро включить определенную функцию: вместо программирования "горячей" кнопки вы просто задаете голосовую метку, которая будет включать определенную функцию при произнесении соответствующего слова. Вы можете связать голосовую команду с функциями, поддерживаемыми "горячими" кнопками (см. стр. 31).

- 1 Чтобы задать голосовую метку для голосовой команды, нажмите , выберите Параметры > Голос. команда и нажмите .
- 2 Выберите <Новое> и нажмите , затем просмотрите список, чтобы выбрать функцию, которую хотите вызывать голосовой меткой. Нажмите  для подтверждения вашего выбора.
- 3 Когда появится Нажмите OK, затем говорите, выполните появляющиеся на экране указания. Когда вам предложат записать вашу голосовую метку, убедитесь в том, что вы находитесь в тихом месте, выберите простое короткое слово и произнесите его разборчиво.
- 4 Следующее карусельное меню позволяет вам Удалить или Воспр. голосовую метку, Изменить функцию, связанную с данной голосовой меткой, или Изменить голосовую метку, используемую для вызова данной функции.
- 5 Повторите описанные выше шаги, чтобы добавить новые голосовые команды. Нажмите , чтобы вернуться в предыдущее меню, или , чтобы вернуться в режим ожидания.
- 6 Чтобы включить функцию посредством голосовой команды, нажмите и удерживайте  в режиме ожидания, затем произнесите записанную голосовую метку.

Слова, записанные в качестве голосовых меток, можно воспроизводить, менять и удалять в любое время. Вы также можете задать голосовую метку для голосового набора вместо голосовой команды (см. "Голосовой набор" на стр. 15).

- ⌚ Продолжительность голосовой метки – 2 секунды. Максимальное общее количество голосовых меток, которые можно задать для голосового набора и голосовых команд, равно 40.

Сеть



Это меню позволяет вам управлять подключением телефона к сети, регистрироваться вручную в доступных сетях и управлять соединением с вашими предпочтительными сетями.

Перерег.-ция



Предоставляет вам список сетей, доступных в данной области, когда выбран ручной режим. Выберите сеть, в которой вы хотите зарегистрироваться, и нажмите .

Предпocht. сети



Предпocht. сети

Позволяет вам создавать список сетей в порядке предпочтения. После задания списка предпочтительных сетей телефон будет пытаться регистрироваться в сети согласно вашим предпочтениям.

Прилож. GPRS



Прилож. GPRS

Ваш мобильный телефон содержит функции, поддерживающие GPRS (глобальная услуга пакетной передачи данных по радиоканалу) – новую мобильную услугу, позволяющую вам обмениваться данными с большой скоростью и всегда оставаться в режиме "онлайн" (то есть иметь постоянное соединение с интернетом и WAP). Ваш телефон позволяет вам полностью использовать GPRS для доступа к WAP и интернету.

- ⌚ Обратитесь к вашему оператору мобильной связи, чтобы получить полную информацию о доступе к GPRS через его сеть и необходимых условиях подключения. Возможно, вам также придется сконфигурировать ваш телефон посредством введения параметров GPRS, предоставляемых вашим оператором; это можно сделать с помощью меню, описанного в данном разделе.

Это меню позволяет вам задавать режим подключения вашего мобильного телефона к услуге GPRS:

- **Всегда вкл.**

Ваш телефон будет всегда зарегистрирован для использования услуги GPRS. Эта опция обеспечивает более быстрое подключение к GPRS. Однако она повышает расход электроэнергии.

- **Только Для звонков данн.**

Ваш телефон будет автоматически регистрироваться для использования услуги GPRS, только когда это необходимо. Эта опция позволяет уменьшить расход электроэнергии, однако увеличивает задержку соединения.

- Несмотря на установку этих параметров, вы должны выбрать носителя (GSM или GPRS) в меню каждого используемого приложения (для WAP или передачи данных).

Уст-ки вызова



Это меню позволяет вам задавать все опции обработки звонков (переадресацию, новый звонок и т.п.).

Переадр-ция



Переадр-ция

Позволяет вам переадресовать входящие звонки на ваш почтовый ящик или на определенный номер (записанный в телефонной книге или нет) и применима к звонкам следующих типов:



Данные



Голос. звонки



Факс звонки

- Перед включением этой опции вы должны ввести номера ваших голосовых ящиков (см. параграф "Голосовые ящики" на стр. 35). Эта функция зависит от условий подключения и отличается от перевода звонка, который происходит при наличии одного или нескольких незавершенных звонков.



Безусловный

Безусловный

Опция **Безусловный** обеспечивает переадресацию всех входящих звонков.

- Предупреждение! При выборе этой опции вы не будете получать звонки до тех пор, пока не выключите ее.



Условный

Условный

Эта опция позволяет вам выбирать, при каких обстоятельствах должна происходить переадресация входящих звонков. Доступны три опции:

Нет ответа (вы не ответили на звонок), **Вне зоны** (ваша сеть недоступна) или **Когда занято** (вы уже разговариваете по телефону, и ваши условия подключения не поддерживают опцию Новый звонок, или же вы не включили ее). Каждую опцию можно установить независимо от других.

Если вы уже выбрали опцию **Условный** или опцию **Безусловный**, выберите, что вы хотите – переадресовать звонки в вашу голосовую почту или на другой номер, или же отмените переадресацию.



Статус

- **Статус**

Позволяет вам отображать состояние всех переадресаций.

Голос. ящики



Голос.ящики

Это меню позволяет вам вводить номера ваших ящиков голосовой почты, если они не содержатся в вашей SIM-карте.

- В некоторых случаях вам, возможно, придется ввести два номера: один – для прослушивания голосовой почты, второй – для перегрузки звонков. Обратитесь к вашему оператору для получения полной информации по этой теме.

Авто-дозвон



Авто-дозвон

Позволяет вам включить/выключить функцию автодозвона. Если включен автодозвон, и линия занята, ваш телефон автоматически продолжает набирать номер повторно до успешного соединения, или до тех пор, пока не будет выполнено максимальное число попыток (10). Телефон издает один звуковой сигнал "бип" в начале каждой попытки, а также один особый звуковой сигнал "бип" при успешном соединении.

- Время между звонками увеличивается с каждой следующей попыткой.

Любая кнопка



Любая кнопка

Позволяет принимать звонки нажатием любой кнопки, кроме , используя ее для отказа от звонка.

Новый звонок



Новый звонок

Новый звонок обрабатывается различными способами в зависимости от типа выбранной вами сети.

- **C GSM**

Позволяет включить/выключить функцию Новый звонок и применяется к:



Если включена эта опция, вы слышите звуковой сигнал "бип", когда кто-то пытается дозвониться до вас при наличии другого ранее установленного соединения.

- Эта функция зависит от условий подключения. Обратитесь к вашему оператору.

- **C GPRS**

Позволяет включить/выключить функцию Новый звонок применительно к входящим голосовым звонкам.

Вход. идентиф.



Вход. идентиф.

Позволяет вам сообщать собеседнику или скрывать от него данные, позволяющие идентифицировать вас. Опция **Статус** информирует вас о том, включена эта функция или нет.

- Эта функция зависит от условий подключения и сети. Свяжитесь с вашим оператором.

Быстрые установки



Это меню обеспечивает доступ к определенной группе запрограммированных изготовителем параметров, что позволяет вам быстро адаптировать ваш телефон к ситуации, в которой вы его используете, путем одновременного изменения нескольких параметров. Например, при выборе опции **Встреча** звонок и звук кнопок отключаются, а вибратор включается (другие параметры устанавливаются в соответствии с заданными вами настройками). Когда встреча закончена, выберите **Личные**, чтобы восстановить все ваши обычные параметры.

● Вы также можете связать определенную быструю установку с "горячей" кнопкой (см. стр. 30).

Быстрые установки

Предупреждение!* Параметры, перечисленные в первой колонке, используются по умолчанию (они устанавливаются заранее на заводе). Поскольку вы можете изменить каждый из параметров, они могут отличаться от перечисленных ниже. В обоих случаях (изменяли вы параметры или нет), эти параметры хранятся в пункте меню **Личные** и относятся к каждой ячейке в нижеследующей таблицы.

	Личные *	Беззвучно	Автономный	Наружный	Встреча
Вибратор	Вкл.*	Вкл.	Выкл.	<input type="checkbox"/>	Вкл.
Громкость	Средне*	Беззвучно	Средне	Громко	Беззвучно
Звук кнопок	Вкл.*	Выкл.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Выкл.
Напоминание (органайзера)	Вкл.*	Выкл.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Истоощ.батар.	Вкл.*	Выкл.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Напом.нов.SMS	Вкл.*	Выкл.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Подсветка	На 10 сек.*	<input type="checkbox"/>	Выкл.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Любая кнопка	Выкл.*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Анимация	Вкл.*	<input type="checkbox"/>	Выкл.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Параметры аксессуаров

При подключении какого-то аксессуара параметры, описанные в нижеследующей таблице, также становятся доступными в меню **Быстрые установки**.

 При отключении аксессуара в телефоне восстанавливается быстрая установка Личные (см. приведенную выше таблицу).

	Головн. гар-ра  Головн. гар-ра	Зарядное устройство, подключаемое к гнезду прикуривателя, или быстро действующее зарядное устройство	Данные	Автокомплект  Автомобиль
Вибратор	<input type="checkbox"/>	Выкл.	Выкл.	Выкл.
Громкость (звонка)	Средне	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Громко
Звук кнопок	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Напоминание (органайзера)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Истоощ.батар.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Напом.нов.SMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Подсветка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Вкл.
Любая кнопка	Вкл.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Вкл.
Анимация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6 • Телефонные книги

Введение



Ваш мобильный телефон имеет две телефонные книги. Телефонная книга SIM-карты находится в SIM-карте; количество содержащихся в ней записей зависит от емкости этой карты.

- Емкость SIM-карты зависит от типа карты, которую вы используете. Пожалуйста, обратитесь к вашему местному дилеру, чтобы получить полную информацию по этой теме.**

Вторая телефонная книга встроена в память мобильного телефона; она может содержать до 300 имен с информацией различных типов, как описано ниже.

- Телефонная книга, находящаяся в вашем телефоне, использует память мобильного телефона совместно с органайзером и альбомом кафтинок. Поэтому две функции связаны друг с другом: чем больше имен вы записали в телефонной книге, тем меньше событий можно сохранить в органайзере, и наоборот. Максимальное число кафточек с именами и событиями – 300.**

Чтобы проверить наличие свободной памяти вашего телефона, нажмите в режиме ожидания для получения доступа к главному меню, затем выберите Экстра > Статус памяти.

ТЕЛ.КНИГА

См.список имен*

Уст-ки тел.кн.

Выбор тел.книги

В телефоне

На SIM

Переуст. тел.кн.**

Копир.все в тел***

• Отображает список имен выбранной телефонной книги (на SIM-карте или в телефоне).

**** Эта опция НЕ применима к телефонной книге на SIM-карте.**

***** Скопирует содержимое вашей SIM-карты в ваш телефон. Если вы выберите эту опцию дважды, все имена будут включены по два раза.**

Все операции, описанные в данной главе, требуют, чтобы вы выбрали соответствующую телефонную книгу – находящуюся на SIM-карте или в телефоне.

Телефонная книга

Меню Телефонная книга позволяет вам выбирать одну из двух имеющихся телефонных книг – находящуюся на SIM-карте или в телефоне. При вводе новых имен в Телефонную книгу они будут добавляться в ту телефонную книгу, которая выбрана в данном меню.

Телефонная книга на SIM-карте



На SIM-карте

Нажмите и выберите Тел.книга, Уст-ки тел.кн., Выбор тел.книги. Затем нажмите или , чтобы выбрать телефонную книгу на SIM-карте. Имена, добавляемые в эту телефонную книгу, можно затем скопировать в телефонную книгу вашего телефона.

Когда вы копируете содержимое вашей телефонной книги на SIM-карте в ваш телефон (см. ниже), вы по-прежнему можете пользоваться телефонной книгой, находящейся на SIM-карте, несмотря на то, что она содержит меньше полей с информацией. Полное описание телефонной книги на SIM-карте, а также инструкции по добавлению имен в эту телефонную книгу приведены ниже в параграфе "Как добавлять имена в телефонную книгу".

Ваш мобильный телефон управляет одновременно только одной телефонной книгой и не затрагивает информацию, содержащуюся в другой телефонной книге: например, если в обоих книгах есть имя "Smith", и вы удалили его в телефонной книге самого телефона, оно сохранился на SIM-карте.

Телефонная книга в телефоне



В телефоне

По умолчанию выбирается телефонная книга, находящаяся в вашем телефоне. Оно может содержать до 300 имен; все ее содержимое удаляется одновременно с помощью опции Переуст. тел.кн.. В зависимости от емкости SIM-карты имена, добавляемые в эту телефонную книгу, могут быть затем скопированы в телефонную книгу SIM-карты (см. параграф "Как копировать на SIM-карту" на стр. 42). Если вы используете SIM-карту в первый раз, выполните стандартную процедуру установки SIM-карты, описанную на стр. 9, затем перейдите к нижеследующему параграфу "Как добавлять имена в телефонную книгу".

Как добавлять имена в телефонную книгу

На SIM-карте

Чтобы добавить имя в телефонную книгу SIM-карты, выполните следующие действия:

- 1 Выбрав телефонную книгу SIM-карты, нажмите в режиме ожидания, чтобы войти в Телефонную книгу, выберите <Новое>, затем нажмите .
 - 2 Введите сначала имя, затем соответствующий номер телефона, и нажмите .
- Номер может содержать до 40 разрядов, в зависимости от вашей SIM-карты. Ввод всех цифр, включая местный номер, международный префикс, коды страны и области позволит вам набирать их из любого места. Чтобы научиться вводить текст и номера, см. стр. 5.
- 3 Выберите тип номера, связанного с данным именем: Телефон, Факс или Данные, затем нажмите , чтобы подтвердить ваш выбор и сохранить данное имя в вашей телефонной книге.

В телефоне

Телефонная книга, находящаяся в вашем телефоне, имеет:

- Поля для имени и фамилии до 20 символов
- Поля для номеров (мобильного телефона, рабочего и т.п.) до 40 символов и 1 "+"
- Дополнительные поля (адрес эл. почты и примечание) до 50 символов

Вы можете создавать до 300 записей, содержащих до 5 используемых по вашему выбору цифровых полей (например, 2 номера мобильных телефонов или 3 номера рабочих телефонов для одного имени) при максимальном числе полей, равном 7.

- 1 Выбрав телефонную книгу в телефоне, нажмите в режиме ожидания, чтобы войти в **Телефонную книгу**, выберите <Новое>, затем нажмите .
- 2 Введите фамилию, затем имя по вашему выбору и нажмите .
- 3 Пустым может оставаться только одно из двух полей (для имени и фамилии), но не оба одновременно. Чтобы вернуться в предыдущее поле, нажмите .
- 3 Затем выберите тип номера (Мобильный, Факс, Данные и т.п.) или одно или два буквенно-цифровых поля (Примечание, Эл.почта) и введите соответствующий номер или текст. Затем нажмите , чтобы сохранить эту новую запись.

Собственный номер

Элемент "**Собственный номер**", отображаемый в телефонной книге, должен содержать ваш собственный номер(а) мобильного телефона. При его отсутствии мы рекомендуем вам ввести ваш телефонный номер(а), а также другую личную информацию.

- Все поля элемента "**Собственный номер**" могут быть пустыми, но удалить его нельзя – он существует всегда.

Как редактировать имена и управлять ими

Сохранив имена в вашей телефонной книге, нажмите в режиме ожидания, чтобы получить доступ к списку **Имена**. Благодаря встроенному предиктивному редактору и словарю вы можете искать имя в телефонной книге таким же образом, каким вы вводили его (см. стр. 6): когда на экране отображается список имен, нажмите (**поиск**), затем кратковременно – только один раз – каждую кнопку, соответствующую первым буквам имени (например, 2^н 7^и для набора "mar" – начала имени "Martin"). Последовательность нажатий анализируется, и из списка выбирается имя, начинаяющееся с этих букв.

- Вы также можете нажимать или , чтобы просматривать список, пока не дойдете до нужной записи.

Выбрав имя, нажмите или , чтобы выбрать предыдущее или следующее доступное поле, если вы ввели для этого имени данные нескольких типов (например, телефонный номер, адрес электронной почты и примечание). В зависимости от выбранной вами телефонной книги нажатие обеспечит вам доступ ко всем или некоторым из следующих опций:

- Набор
 - Добавить голосовую метку
 - Быстр.набор
 - Послать запись
 - Удалить
 - Измен. Имя
 - Послать SMS
 - Копия на тел.
 - Копия на SIM
 - Показать
- В данной главе описано, как управлять телефонными книгами. Пожалуйста, прочтите параграф "Звонки и сообщения" на стр. 43 для получения дополнительной информации о том, как набирать номера и отправлять сообщения.

На SIM-карте

Выберите имя в телефонной книге SIM-карты, затем нажмите , чтобы получить доступ к одной из следующих опций:

- Удалить, чтобы удалить выбранное имя и номер,
- Изменить, чтобы изменить выбранное имя и всю относящуюся к нему информацию,
- Копия на тел., чтобы скопировать выбранное имя и всю относящуюся к нему информацию в телефонную книгу, находящуюся в вашем телефоне.

В телефоне

Добавить поле

- 1 Чтобы добавить новое поле к существующей записи, выберите нужное имя, выберите Показать и нажмите .
- 2 Выберите <Новое> и нажмите . Выберите тип добавляемого поля и нажмите . Введите номер или текст, затем нажмите , чтобы сохранить изменения.
- 3 Повторите шаги 1 и 2, чтобы добавить до 6 полей к одной записи. Нажмите , чтобы вернуться в предыдущее меню, или , чтобы вернуться в режим ожидания.

Номера или текст будут отображаться в порядке, определяемом датами создания. Первый введенный вами номер факса или телефона станет номером, используемым по умолчанию. Он отображается в списке первым. Чтобы сделать другой номер используемым по умолчанию, обратитесь к параграфу "Как назначить номер по умолчанию" на стр. 42. Буквенно-цифровые поля (примечание и электронная почта) можно только изменять или удалять.

Как изменить содержимое поля



- 1 Чтобы изменить содержимое какого-то поля существующей записи, выберите нужное имя, нажмите , выберите Показать и снова нажмите .

- 2 Затем выберите в списке поле, которое хотите изменить, и нажмите .
- 3 В появившейся карусели выберите **Изменить** и нажмите . Измените содержимое и нажмите , чтобы сохранить его.

Как изменить тип поля



Изменить тип

-  Если вы скопировали вашу телефонную книжку SIM-карты в ваш телефон, некоторые номера могут отображаться без соответствующей иконки как не имеющие определенного типа. Номера без типа можно только изменять: выполните описанную ниже процедуру, чтобы определить типы для этих номеров или изменить тип любого другого сохраненного номера.

Чтобы изменить тип поля существующей записи, повторите описанный выше шаг 1. Затем выберите в карусельном меню **Измен.** Тип, выберите новый тип номера и нажмите , чтобы подтвердить ваш выбор.

Как удалить поле



Удалить

Чтобы удалить поле существующей записи, повторите шаг 1, описанный в параграфе "Как изменить содержимое поля". Затем выберите **Удалить** в карусельном меню и нажмите , чтобы подтвердить ваш выбор.

По умолчанию



По умолчанию

Первый номер, введенный вами при создании новой записи, становится номером, используемым по умолчанию: он будет появляться первым в списке и автоматически набираться при нажатии кнопки "Снять трубку" или выборе опций **Набор** или **Послать SMS**. Чтобы изменить номер по умолчанию (например, сделать номером по умолчанию "рабочий" номер вместо "домашнего"), повторите шаг 1, описанный в параграфе "Как изменить содержимое поля". Затем выберите в карусельном меню опцию **По умолчанию** и нажмите .

Копия на SIM



Копия на SIM

Как было отмечено ранее, введение имен в телефонную книгу SIM-карты может быть полезным, если вы часто меняете телефоны. Если вы копируете телефонные номера в SIM-карту, в случае замены телефонной книги или использования другого телефона ваша телефонная книга всегда будет содержать обновленную информацию.

Чтобы скопировать номер в телефонную книгу SIM-карты, повторите шаг 1, описанный в параграфе "Как изменить содержимое поля". Затем выберите **Копия на SIM** в карусельном меню и нажмите .

7 • Звонки и сообщения

Введение



Меню Тел.книга содержит информацию, относящуюся к каждому имени, сохраненному в выбранной телефонной книге.

- Если в разных телефонных книгах содержатся записи, отличающиеся друг от друга, содержимое данного меню может различаться.



Меню Сообщения позволяет вам управлять сообщениями в голосовой почте, отправляемыми и читаемыми короткими сообщениями (SMS), установками для всех сообщений, включая широковещательные. Вы можете удалить одновременно все сообщения с помощью команды Изменить.

Телефонная книга

[Выбрана телефонная книга в телефоне]

<Новое>

Фамилия: > Имя / Дом / Работа / Мобильн. /Факс / Данные / Запись / Эл.почта > Ввод номера

[Выбрано имя]

Измен. Имя / Показать / Набор / Послать SMS / Голос., Быстр. набор / Удалить > Послать

[Выбрана телефонная книга на SIM-карте]

<Новое>

Введите имя: > Ввод номера: > Тип номера > Данные/Телефон/Факс

[Выбрано имя]

Набор / Подробн-ти / Послать SMS / Голос. набор / Копия на тел. / Быстр.набор / Удалить / Изменить

Сообщения

Послать SMS / ЧитатьСооб. / Установки SMS / Изменить / Широковещ.

Как набрать номер

Экстренный номер



При наборе экстренного номера устанавливается соединение с ближайшим центром экстренной помощи, находящимся в вашем районе. В большинстве случаев вы можете набрать этот номер даже при заблокированной клавиатуре и если вы еще не ввели ваш PIN-код.

- В зависимости от оператора сети экстренный номер может быть набран без установленной в телефоне SIM-карты. Стандартный экстренный номер в Европе – 112 (в Великобритании – 999).

- Чтобы набрать этот номер, введите его в режиме ожидания нажатием соответствующих кнопок, или нажмите и выберите Тел.книга > Экстренный.
- Нажмите , чтобы набрать номер; нажмите для отбоя.

Другой номер

Как ввести номер

В режиме ожидания введите номер нажатием соответствующих кнопок. Нажмите , чтобы набрать номер; нажмите для отбоя.

- Нажатие обеспечит вам доступ к карусели, позволяющей набрать данный номер, сохранить его или отправить SMS.

Как выбрать имя

- Нажмите и выберите нужную запись.
- Если вы выбрали телефонную книжку на вашей SIM-карте:
 - когда запись выбрана, просто нажмите , чтобы позвонить, или
 - нажмите , чтобы получить доступ к следующей карусели, затем выберите Набор и нажмите , чтобы произвести набор.
- Если вы выбрали телефонную книжку в вашем телефоне:
 - Чтобы набрать номер по умолчанию, нажмите , или нажмите чтобы получить доступ к карусели записи, затем выберите Набор.
 - Чтобы позвонить на любой другой номер, выберите Показать после выбора записи, нажмите и выберите в списке тип номера (мобильный, домашний и т.п.). Нажмите , чтобы набрать выбранный номер.
- Во всех случаях нажмите для отбоя.



Набор



Показать



Набор

Как использовать быстрый набор



Быстр.набор

В режиме ожидания нажмите и удерживайте одну из кнопок от до , чтобы набрать связанный с ней номер (см. параграф "Быстрый набор" на стр. 15): при этом устанавливается соединение. Нажмите для отбоя.

Как использовать голосовой набор



Голос.набор

В режиме ожидания нажмите и удерживайте , затем произнесите сохраненную голосовую метку (см. параграф "Голосовой набор" на стр. 15). Если ваш телефон узнал голосовую метку, он наберет связанный с ней номер. Нажмите для отбоя.

Сообщения

Помимо набора номеров абонентов, вы также можете отправлять им текстовые сообщения, называемые SMS, и присоединять к ним мелодии и иконки эмоций (опционально).



Послать SMS

Эти короткие сообщения можно отправлять любому абоненту (сохраненному в телефонной книге или нет); они отображаются на мобильном телефоне абонента при получении SMS.

Пункт **Послать SMS** меню **Сообщения** позволяет вам:

- отправить стандартное или индивидуальное короткое текстовое сообщение определенному абоненту,
- отредактировать последнее отправленное сообщение, чтобы изменить его в случае необходимости и послать повторно,
- добавить к вашему сообщению мелодию и/или иконку.

Стандартные SMS отображаются поочередно одно за другим: например, **Please call me back at...** позволяет вам выбрать готовое сообщение с вашим номером, если этот номер является первым в опции **Собств.номера** (см. стр. 40).

Как послать SMS

Абоненту из списка имен

- **На номер по умолчанию при наличии нескольких (телефонная книга в телефоне) или на единственный телефонный номер (телефонная книга в SIM-карте)**

- 1 Нажмите  и выберите нужное вам имя.
- 2 Нажмите , выберите **Послать SMS** и нажмите , затем выполните приведенные ниже указания, чтобы отправить сообщение с мелодией или без нее.

 - **На выбранный вами номер (только из телефонной книги в телефоне)**

 - 1 Нажмите  и выберите нужную запись. Нажмите , выберите **Показать** и нажмите .
 - 2 Выберите нужный номер и нажмите .
 - 3 Выберите **Послать SMS** и нажмите , затем выполните приведенные ниже указания, чтобы отправить сообщение с мелодией или без нее.

Любому другому абоненту

- 1 Чтобы отправить короткое сообщение абоненту, имя которого не сохранено в телефонной книге, нажмите  и выберите **Сообщения**, затем **Послать SMS** и **<Новое>**.
- 2 Введите телефонный номер, на который следует отправить сообщение, и нажмите  . Затем выполните приведенные ниже указания, чтобы отправить сообщение.

С мелодией

- 
- Чтобы отправить сообщение с мелодией, вы должны иметь заранее сохраненную "**Собственную мелодию**" (см. параграф "Загруженная и собственная мелодии" на стр. 25).
- 1 Нажмите  и выберите **Сообщения > Послать SMS**.

- Вы также можете получить доступ к этому меню через **Тел. книгу**, как описано выше.
- 2 Нажмите или , чтобы выбрать нужное имя или <Новое>, чтобы отправить сообщение кому-то еще (в таком случае введите номер этого абонента), затем нажмите .
- 3 Выберите **Мелодия > Собствен-я. [1 - 5]** и нажмите .
- 4 Введите ваше сообщение (макс. 30 символов) и нажмите .
- Чтобы прослушать отправленную вами мелодию, абонент должен иметь мобильный телефон Philips.

Без мелодии

Повторите шаги 1 и 2 из предыдущего раздела. Затем выберите **Стандартная**, чтобы отправить стандартное сообщение, <Новое>, чтобы ввести и отправить новое сообщение, или **Посл. сообщ-е**, чтобы отправить последнее отправленное сообщение.

- Чтобы написать новое сообщение или изменить стандартное сообщение или последнее отправленное, обратитесь к параграфу "Как ввести текст или номер" на стр. 5.

Добавить иконку



Добавить

Опция позволяет вам послать вместе с вашим сообщением иконку эмоций. Чтобы увидеть эту иконку, получатель должен иметь мобильный телефон Philips GSM. В противном случае в конце сообщения отображается соответствующий код, составленный из знаков препинания.

Послать



Послать

Позволяет вам отправить текущее сообщение. Нажмите для подтверждения.

Сохранить



Сохранить

Позволяет вам сохранить текущее сообщение, а также присоединенные к нему иконку и мелодию при их наличии. Нажмите для подтверждения.

Читать Сооб.



Читать Сооб.

Пункт **Читать Сооб.** меню **Сообщения** позволяет вам просматривать список полученных и сохраненных SMS, а также удалять, повторно отправлять или переадресовать эти сообщения и отвечать на них. Иконка, отображаемая на экране, информирует вас о том, что вы получили одно сообщение или несколько. Нажмите , чтобы прочитать его; повторное нажатие обеспечит доступ к следующей карусели.

Полученные сообщения

Полученные и уже прочитанные сообщения отмечены символом . Полученные, но еще не прочитанные сообщения отмечены символом . Выберите сообщение и нажмите , чтобы удалить его, или , чтобы прочитать его. Затем нажмите , чтобы получить доступ к следующим опциям:

- Ответить отправителю и послать ему сообщение,
- Переадресовать выбранное сообщение (выберите получателя в телефонной книге или введите номер вручную),
- Удалить выбранное сообщение,
- Сохранить номер отправителя, если оно присоединено к сообщению,
- Сохранить мелодию, если она была присоединена к SMS (см. параграф "Загруженная и собственная мелодии" на стр. 25),
- Извлечь номер, введенный в само сообщение, если он заключен в двойные кавычки (можно ввести и извлечь несколько номеров),
- Выполнить Набор номера отправителю сообщения (эта функция зависит от оператора).

Сохраненные сообщения

Отправленные вами сообщения помечаются  при сохранении в обычном режиме или  режиме автоматического запоминания сообщений (см. стр. 48). Выберите нужное сообщение и нажмите , чтобы удалить его, , чтобы прочитать его, затем , чтобы получить доступ к опциям, описанным выше в параграфе "Полученные сообщения", включая сохранение номера отправителя.

Удаление списка SMS



Изменить

Весь список SMS можно очистить одновременно: нажмите  и выберите Сообщения, затем Изменить. Нажмите , чтобы очистить список SMS.

 Удаление вашего списка SMS позволяет освободить память для сохранения новых сообщений.

Установки SMS



Установки SMS

Это меню позволяет вам настраивать ваши SMS с помощью описанных ниже опций.

Центр SMS



Центр SMS

Позволяет вам выбирать ваш центр SMS по умолчанию. **Если номер центра SMS не сохранен на вашей SIM-карте, вы должны ввести его.**

Подпись



Подпись

Позволяет вам подписывать ваши SMS. Подпись по умолчанию состоит из последовательности символов, отображающей ваш "Собственный номер" по умолчанию. Эта подпись передается в конце вашего сообщения. Длина текста соответственно сокращается. Вы можете редактировать, изменять и сохранять подпись.

Период действительности



Период дейс.

Позволяет вам нажатием или выбирать время, в течение которого ваше сообщение должно сохраняться в вашем центре SMS. Эта опция полезна, когда получатель не подключен к сети (и поэтому не может получить ваше сообщение немедленно).

Зависит от условий подключения.

Отв. маршрут



Отв. маршрут

Вы можете включить или выключить эту опцию, которая позволяет вам передавать номер вашего центра SMS вместе с сообщением. Ваш корреспондент сможет ответить вам, используя ваш центр SMS, а не свой. Это повышает скорость передачи сообщений.

Зависит от условий подключения.

Уведомление



Уведомление

Вы можете включить или выключить эту опцию, которая информирует вас сообщением о том, получено или нет ваше сообщение.

Зависит от условий подключения.

Авт.запом.сооб.



Авт.запом.сооб.

Позволяет вам включить или выключить автоматическое сохранение отправленных сообщений.

Широковещ.



Широковещ.

Это зависящее от сети меню позволяет вам включить или выключить прием широковещательных SMS, посыпаемых сетью всем абонентам. В случае активации этого сервиса обеспечивается прием сообщений, которые периодически передаются всем абонентам сети.

Прием



Прием

Позволяет вам включить/выключить прием сотовых широковещательных сообщений.

При выборе Вкл. вы должны задать одну или несколько рубрик, как описано ниже.

Рубрики



Рубрики

Позволяет вам указывать тип сообщений, которые вы хотите принимать. Чтобы указать новый тип, выберите <Новое>, введите предоставленный оператором код и, при желании, присвойте ему имя. Если вы выбираете присутствующий в списке тип, вы можете изменить или удалить его. Вы можете ввести в список до 15 различных типов. Чтобы получить коды, соответствующие разным типам, обратитесь к вашему оператору.

Код региона



Код региона

Позволяет вам выбирать типы сообщений, которые должны постоянно отображаться в режиме ожидания. Для выполнения этой специальной обработки сообщений вы должны ввести тип в двух меню – Код региона и Рубрики.

Список вызовов



Это меню предоставляет вам список исходящих и входящих звонков, а также попыток автодозвона и информацию о звонках. Сделанные, пропущенные и принятые звонки отображаются в хронологическом порядке, причем в верхней части списка отображаются самые последние звонки. Когда Список вызовов пуст, на экране отображается сообщение Список пуст.

Список вызовов



Список вызовов

Нажмите , затем выберите Список вызовов и нажмите два раза, чтобы вывести на дисплей список вызовов.

Нажмите , чтобы удалить выбранный вызов, или , чтобы позвонить абоненту с выбранным номером или именем.

Нажмите и выберите Подробн-ти, чтобы просмотреть дату, время, номер, статус любого выбранного вызова и узнать, является ли он отправленным (исходящим) или полученным, или чтобы выполнить Набор номера этого абонента, Послать SMS, Удалить из списка или Сохранить соответствующий номер.

Вы можете получить прямой доступ к Списку вызовов нажатием и удержанием в режиме ожидания, затем нажмите , чтобы набрать номер выбранного элемента.

Изменить (сброс)



Изменить

Нажмите , выберите Список вызовов, затем Изменить. Нажмите чтобы удалить содержимое вашего списка вызовов. Нажмите чтобы очистить Список вызовов.

8 • Органайзер и Экстра

Введение



Ваш мобильный телефон содержит **Органайзер**, позволяющий вам управлять различными событиями, в том числе встречами, и координировать их.

События можно просматривать различными способами (используя дневной, недельный или месячный виды), менять и удалять в любой момент, а также повторять с определенной периодичностью. "Напоминания" органайзера (см. стр. 25) – это звуковые сигналы "бип", которые вы слышите при наступлении событий (например, за 5 минут до встречи).

Также можно осуществлять обмен данными и синхронизацию вашего органайзера с помощью кабеля USB, соединяющего ваш телефон с внешним устройством.



Меню **Экстра** содержит легкие в использовании элементы, такие как Калькулятор, Будильник, Счетчики звонков, с помощью которых вы можете управлять стоимостью звонков, евроконвертером, голосовой памятью и записью разговоров.

ОРГАНАЙЗЕР

События

<Новое>

Отпуск

Встреча

Что сделать

[Выбрано событие]

Удалить

Изменить

Послать

День

Неделя

Месяц

Удалить прошл.

ЭКСТРА

Счетчик звонк. /

Euro Converter

(евроконвертор) /

Статус памяти /

Калькулятор /

Будильник /

Голос.запись

Органайзер

Как создать новое событие



Это меню позволяет вам создавать события и сохранять их в вашем органайзере. События относятся к следующим типам: **Встречи**, **Отпуск** или **Что сделать**. Если включена функция напоминания (см. стр. 25), звуковой сигнал "бип" напоминает вам о наступлении события.

- 1 Нажмите , выберите **Органайзер > События** и нажмите .
- 2 Выберите **<Новое>** и нажмите .
- 3 Выберите тип создаваемого события и нажмите .

- 4 Введите дату и время начала и окончания события и нажмите  , затем введите текст, описывающий событие (например, "Meeting with Smith"), и нажмите .
 - 5 Меню **Напоминание** позволяет сделать так, что в выбранное время вы услышите напоминание о событии. Нажмая  или  , установите Напоминание для данного события и нажмите .
 - Данное меню применимо только к событиям типа **Встреча** и **Что сделать**. Учитите, что напоминание зависит от установленного и отображаемого на экране времени. Поэтому напоминание изменится при изменении временной зоны (см. параграф "Время и дата" на стр. 28).
 - 6 Нажмите  или  , чтобы установить опцию **ПовторСобытия** для данного события, и нажмите  , чтобы сохранить установку.
 - 7 События будут перечисляться в списке с учетом времени и даты начала. Чтобы вернуться в список событий,
 - нажмите  , чтобы вернуться в режим ожидания, или
 - повторите шаги 2 и 7, чтобы создать нужное число событий.
- Органайзер использует память мобильного телефона совместно с телефонной книгой. Поэтому две функции взаимозависимы: чем больше событий вы создали, тем меньше имен можно сохранить, и наоборот. Максимальное общее число событий и имен равно 300. Если на дисплее появляется сообщение "**Список полон**", удалите какое-нибудь событие (или имя), чтобы создать новое. Чтобы проверить доступную память вашего телефона, нажмите  и выберите **Экстра**, затем **Статус памяти**.

Как изменить событие

Изменение события



Изменить

- При создании события некоторые поля недоступны, что ускоряет создание события. Однако они становятся доступными при изменении этого события.
- 1 Чтобы изменить событие, нажмите  и выберите **Органайзер**, **События**, затем нужное событие и нажмите .
 - 2 Когда ваш телефон отобразит информацию, относящуюся к выбранному событию, нажмите  , выберите **Изменить** и нажмите .
 - Изменение повторяющегося события приведет к изменению каждого случая наступления данного события: в этом случае нажмите  , чтобы подтвердить.
 - 3 Измените любую информацию нужным образом, как описано выше.

Как удалить событие



Удалить

- **Удаление одного события**

- 1 Нажмите и выберите Органайзер, События, затем нужное событие и нажмите два раза.
- 2 Выберите Удалить и нажмите , чтобы подтвердить.

- **Удаление повторяющегося события**

Посредством выбора прошедшего события

- 1 Нажмите и выберите Органайзер, События, затем прошедшее событие и нажмите .
- 2 Когда появится информация, относящаяся к событию, нажмите , затем выберите Удалить и нажмите , чтобы подтвердить: при этом удаляются только случаи данного события, произошедшие в прошлом.

Посредством выбора будущего события

- 1 Нажмите , чтобы войти в главное меню, выберите Органайзер > События, затем нужное будущее событие и нажмите .
- 2 Когда появится информация, относящаяся к событию, нажмите , затем выберите Удалить и нажмите , чтобы подтвердить: при этом удаляются все случаи выбранного события.

Удаление прошедших событий



Удалить прошл.

Вы также можете удалять старые события, выбрав Удалить прошл. на первом уровне меню Органайзер. Для этого выполните следующие действия:

- 1 Нажмите , выберите Органайзер > Удалить прошл. и нажмите .
 - 2 Введите начальную дату (прошедшую или будущую), начиная с которой будут удалены все предшествующие события, и нажмите .
 - 3 Нажмите для подтверждения. В этом случае будут удалены все события, предшествующие этой дате.
- Чтобы удалить все события, занесенные в органайзер, введите начальную дату, которая наступит через несколько лет (например, 31 декабря 2010 года). Таким образом вы обеспечите удаление всех событий, предшествующих этой дате.

Как послать информацию о событии



Послать

Выберите этот пункт меню, чтобы послать информацию о событии на другое устройство Bluetooth (полная информация по этой теме приведена на стр. 72).

Виды отображения событий



День

Виды **День**, **Неделя** и **Месяц** отображают в выбранном формате все события, сохраненные в вашем органайзере. Чтобы отобразить события в этих видах, выполните следующие действия:



Неделя

1 Нажмите , выберите **Органайзер** > желаемый вид и нажмите .



Месяц

2 Когда появится выбранный вами вид, нажмите или , чтобы отобразить предыдущий или следующий день, неделю или месяц.

3 Нажмите , чтобы отобразить список событий или создать новое.

Временная зона



Врем. зона

Хотя изменение временных зон является необходимой операцией для пользователей, которые много путешествуют, учтите, что она влияет на все напоминания органайзера: они изменятся в зависимости от времени, отображаемого на экране (см. параграф "Время и дата" на стр. 28).

Экстра



Это меню позволяет вам управлять следующими функциями: **Счетчик звонк.**, **Euro converter** (евроконвертор), **Голос.запись**, **Будильник** и **Калькулятор**.

Счетчик звонков



Счетчик звонк.

Это меню позволяет вам контролировать стоимость и длительность ваших звонков.



Счетчики GSM

Это меню дает вам доступ к следующим описанным ниже опциям.

Функциональность счетчиков *GSM* не распространяется на соединения *WAP*.
Большинство упомянутых здесь опций зависит от условий подключения.



Таймер звонков

• Таймер звонков

Выберите эту опцию и нажмите , чтобы **Показать** или **Изменить** общее время исходящих или входящих звонков.



Общая сумма

• Общая сумма (зависит от условий подключения)

Позволяет вам отобразить общую стоимость и установить этот счетчик на ноль. Опция может быть защищена кодами PIN или PIN2.



Показать

Показывает потраченную сумму, исходя из тарифа.

- | | |
|---|--|
| 
Изменить | Позволяет вам сбросить текущую общую сумму на ноль; требует введения вашего кода PIN2. |
| 
Показать баланс | Позволяет вам проверить остаток средств на вашем счете (сравнивается с ранее установленным лимитом). |
| 
Отм. лимит ст-ти | Позволяет вам отменить лимит стоимости. Опция может быть защищена кодами PIN или PIN2 (зависит от ваших условий подключения). |
| 
Лимит стоим-ти | Позволяет вам ввести лимит стоимости, используемый в меню Показать баланс. |
| 
Тариф | Позволяет вам устанавливать или менять тариф (стоимость единицы времени). Сначала введите используемую валюту (не менее трех символов), затем введите стоимость единицы времени. |
| 
В конце звонка | <ul style="list-style-type: none"> В конце звонка (зависит от условий подключения)
Позволяет включить или выключить регулярное отображение длительности и/или стоимости каждого звонка после его завершения. |
| 
Посл.звонок | <ul style="list-style-type: none"> Посл. звонок. (зависит от условий подключения)
Это меню позволяет вам отображать длительность и/или стоимость вашего последнего звонка. |

GPRS счетчики

- | | |
|--|---|
| 
GPRS счетчики | Это зависящее от условий подключения меню позволяет вам выбрать одну из следующих опций: |
| 
Мобилн. соед-ие | <ul style="list-style-type: none"> Последнее мобильн. соед-ие
Эта опция отображает последний сеанс связи или объем данных, переданных по вашему мобильному телефону (например, после соединения WAP по GPRS). |
| 
PC-соед. | <ul style="list-style-type: none"> Последнее PC-соед.
Эта опция отображает последнее соединение с вашим компьютером или объем данных, переданных вашим компьютером (например, когда данные отправляются с компьютера через комплект для передачи данных). |
| 
⚡ | <p>Счетчики звонков вашего мобильного телефона могут отличаться от счетчиков, используемых вашим оператором. Поэтому вам следует рассматривать показания счетчиков звонков, отображаемые на дисплее, как ориентировочные, но НЕ являющиеся основой для реальных расчетов.</p> |

Европа



Меню → Euro позволяет вам конвертировать определенную сумму в евро; для этого необходимо ввести эту сумму и нажать .

Меню → Euro позволяет вам конвертировать определенную сумму из евро; для этого необходимо ввести эту сумму и нажать .

 Используемая при конвертировании валюта определяется страной оператора, абонентом которого вы являетесь ЕвроКонвертор доступен только в странах, использующих евро.

Статус памяти



Это меню позволяет вам выводить на дисплей доступную память в процентах. Объем памяти используется совместно несколькими функциями (для хранения картинок JPEG, собственных мелодий и т.п.). Нажмите , чтобы получить доступ к списку, и нажмите второй раз, чтобы проверить статус памяти. Индикатор состояния памяти разделен на три части:

- левая часть отображает объем памяти, используемый выбранной функцией,
 - средняя часть отображает общий объем памяти, используемой в вашем телефоне,
 - правая часть отображает объем доступной памяти в вашем телефоне.

 Если появляется сообщение "Список полон", или если вы хотите освободить пространство памяти, вы должны удалить какой-нибудь элемент (например, имя или событие) в соответствующем меню; после этого вы сможете создать или добавить новый элемент.

Калькулятор



Это меню предоставляет доступ к следующим функциям:

Сложение Нажать кнопку .

Вычитание Нажать кнопку  два раза.

Нажать кнопку .

Вводите цифры с помощью клавиатуры. Калькулятор производит вычисления с точностью до 2 десятичных знаков, результат округляется до большей десятичной цифры. Чтобы исправить ошибочно введенную цифру, нажмите . Чтобы ввести точку, нажмите и удерживайте . Нажмите , чтобы вернуться на шаг назад, нажмите , чтобы вернуться в режим ожидания.

Будильник



Это меню позволяет вам устанавливать будильник, который будет звонить даже при выключенном телефоне. Выберите Будильник и нажмите , чтобы включить его. Введите время, затем нажмите  и выберите:

- Один раз – будильник срабатывает в заданное время в заданный день,

- Ежедневно – будильник срабатывает в заданное время ежедневно,
 - По будням – будильник срабатывает в заданное время только по будням.
- Нажмите  для подтверждения вашего выбора.
-  Будильник сработает, даже если вы выключили телефон, но он НЕ сработает, если громкость звонка установлена на Выкл. (см. стр. 24). Чтобы будильник перестал издавать звуковой сигнал, нажмите любую кнопку.

Голос. запись



Это меню позволяет вам записать памятку длительностью до 30 секунд, Прослушать и Удалить ее. Выберите Записать, чтобы записать новую памятку. Выполните появляющиеся на экране указания и нажмите  после завершения записи памятки. Соответствующая иконка отображается на экране в режиме ожидания до момента воспроизведения или удаления памятки.

-  Это меню используется и для голосовой записи, и для записи разговора (см. параграф "Как записать разговор" на стр. 17). Одновременно можно использовать только одну функцию – голосовую записи или запись разговора; при выполнении следующей записи она заменяет собой сделанную ранее.

9 • Электронная почта

Если электронная почта не входит в ваши условия подключения, вы должны получить у провайдера по телефону или интернету учетную запись (аккаунт) и необходимые параметры. В этом случае все параметры сообщаются вам вашим провайдером и/или оператором, как описано ниже; они должны быть введены без ошибок.

Если эта услуга включена в ваши условия подключения, вы просто должны ввести логин, пароль и адрес электронной почты, соответствующие вашей учетной записи.

Введение



Ваш мобильный телефон содержит приложение для работы с электронной почтой, позволяющее вам отправлять и получать электронные письма подобно тому, как вы делаете это с помощью персонального компьютера (к электронному письму можно присоединить, например, графический файл jpeg). Затем электронное письмо можно переслать кому-нибудь абоненту; приложения сохраняются в вашем мобильном телефоне. Эта функция зависит от условий подключения и интернет-провайдера (ISP): ваш мобильный телефон легко поддерживает ее, если она включена в ваши условия подключения. Свяжитесь с вашим интернет-провайдером для получения подробной информации о доступности этой услуги и тарифах.

• Почтовые ящики 1 и 2 имеют одинаковые параметры и опции. Сконфигурировав их различным образом, вы сможете иметь на вашем телефоне два разных доступа/адреса электронной почты.

Эл.почта

Почт.ящик 1 / Почт.ящик 2

Параметры

Доступ к сети
Уст-ки GSM**
Уст-ки GPRS*
Носитель

Сервер эл.почты**
Разветвля.*

Открыть почт.ящ.

<Предыдущ. >

[Выбран заголовок в списке]

Получить почту /
Подробн-ти / Ответить /
Переслать / Добав. в
тел.книгу / Удалить

<Дальше>

Отправ.почту

<Подтв.список> /
<Добав.адресат>

• * Параметры оператора

** Параметры интернет-провайдера

Как показано ниже, перед использованием функции электронной почты **необходимо задать параметры двух типов**: параметры, которые вы получаете от вашего оператора мобильной сети, необходимые для подключения к **сети** (см. параграф "Доступ к сети"), а также параметры, которые вы получаете от провайдера услуг электронной почты, необходимые для подключения к его почтовому **серверу** (см. параграф "Доступ к почтовому серверу").



Телефонная сеть
Соединение GSM или GPRS

Доступ к сети
Информация обычно предоставляемая оператором GSM



См. параграфы "Носитель" на стр. 59, "Установки GSM" на стр. 60 и "Установки GPRS" на стр. 59.



Интернет
Доступ к электронной почте по GSM или GPRS

Сервер эл. почты | **Разветвляя.**
Информация предоставляется провайдером услуги.



См. параграф "Доступ к почтовому серверу", стр. 60.

См. параграф "Разветвленные", стр. 61.

Возможно, ваш телефон уже сконфигурирован. В этом случае большинство параметров уже введено, и вам не надо менять их (за исключением **Login**, пароля и адреса электронной почты, которые задаются вами при создании учетной записи).

● Возможно, ваш оператор мобильной связи одновременно является провайдером услуг электронной почты.

Параметры

Доступ к сети



Это меню позволяет вам сконфигурировать ваш телефон и управлять соединением с сетью GSM или GPRS, чтобы затем подключаться к соответствующему серверу, позволяющему вам отправлять и получать электронные письма.

● Все описанные ниже опции зависят от оператора и/или условий подключения.

- Нажмите , выберите Эл.почта, затем Почт.ящик 1, Параметры и нажмите .
- Выберите Доступ к сети и нажмите .



Носитель



Это меню позволяет вам выбрать тип сети, используемой при установлении соединения. Нажмите  или , чтобы выбрать одну из трех опций, затем  для подтверждения:



При выборе **GSM** или **GPRS** ваш мобильный телефон будет использовать для работы с электронной почтой сеть GSM или GPRS.

Если вы выбрали опцию **GPRS перв.**, при установлении соединения для работы с электронной почтой ваш мобильный телефон будет сначала пытаться установить соединение к сетью GPRS, а затем с сетью GSM, если сеть GPRS недоступна.

 При выборе этой опции вам необходимо также задать установки GSM.

Уст-ки GPRS

Это меню позволяет вам вводить или менять сообщаемые вам оператором параметры GPRS, а именно:



● Сообщения об ошибках при попытке соединения обычно вызваны вводом неправильных параметров: перед первым использованием обратитесь к вашему оператору, чтобы получить правильные параметры GPRS.

При вводе **APN** (имени точки доступа), логина и пароля, которые выдаются вам вашим оператором, ошибки недопустимы.

Уст-ки GSM



Уст-ки GSM

Это меню позволяет вам вводить или менять сообщаемые вашим оператором параметры GPRS, а именно:



Поле **Номер телеф.** позволяет вам ввести телефонный номер, предоставляемый вашим интернет-провайдером и необходимый для установления соединения. Нажмите или , чтобы выбрать:

- Номер **ISDN**, чтобы ввести номер ISDN интернет-провайдера, **ИЛИ**
- **Аналог.номер**, чтобы ввести аналоговый номер, затем нажмите .

● Обратитесь к вашему интернет-провайдеру, чтобы узнать, какой тип номера вам следует выбрать.

Поле **Автораз'един.** позволяет вам выбрать длительность неактивного времени, по истечении которого телефон автоматически отключается от сети (если соединение существовало). Нажмите или , чтобы выбрать значение от 3 до 10 минут, и нажмите , чтобы подтвердить.

● При отсутствии обмена данными с сетью (соединение, отправка электронной почты, разрыв соединения) в течение заданного неактивного времени происходит автоматическое отключение от сети.

Логин и **пароль** были выбраны вами, когда вы получали учетную запись. Вводите их без ошибок.

Доступ к серверу электронной почты



Сервер эл.почты

Меню, описанные в данном разделе, содержат параметры, необходимые для подключения к почтовому серверу вашего интернет-провайдера (ISP) с помощью вашего мобильного телефона. Большинство параметров сообщается вам вашим провайдером услуг; они должны быть введены без ошибок.

- 1 Нажмите , выберите **Эл.почта**, затем **Почт.ящик 1, Параметры** и нажмите .



2 Выберите Сервер эл. почты и нажмите .



Необходимо заполнить следующие поля:



Поле **Адрес POP3** позволяет вам ввести IP или DSN адрес сервера POP3, используемого для получения электронных писем.

Поле **Адрес SMTP** позволяет вам ввести IP или DSN адрес сервера POP3, используемого для отправки электронных писем.

 **Зависит от сети! Чтобы подключаться для использования электронной почты по GPRS, если ваш оператор телефонной связи не является вашим провайдером услуг электронной почты, свяжитесь с вашим оператором, чтобы получить правильный адрес его сервера SMTP и ввести этот адрес в данное поле.**

В некоторых случаях **Login**, пароль и **адрес электронной почты** задаются лично вами при получении учетной записи. Вводите их без ошибок.


Разветвление.



Меню, описанные в данном разделе, содержат дополнительные установки, которые могут оказаться заданными заранее, и тогда вам не следует их менять.

 **Если поля этого меню пусты, или если вы сталкиваетесь с проблемами при попытке соединения, обратитесь к вашему провайдеру интернет-услуг.**

Это меню имеет следующие поля:



Поле **Порт POP3** позволяет вам ввести номер порта POP3, используемого для получения электронных писем, а поле **Порт SMTP** позволяет вам ввести номер порта SMTP, используемого для отправки электронных писем.

Поле **Адрес DNS** позволяет вам ввести адрес DNS внешней сети передачи данных, к которой вы хотите подсоединиться. Пункт **SMTP-автентиф.** позволяет вам включить/выключить авторизацию доступа к серверу SMTP.

 **В большинстве европейских стран это меню должно быть установлено в состояние **Выкл.**: если вы установите состояние **Вкл.**, ваши электронные письма не будут отправляться. Обратитесь к вашему провайдеру для получения полной информации.**

Как писать и отправлять электронные письма



Отправ. почту

Меню **Отправ. почты** позволяет вам отправлять электронные письма одному получателю или нескольким одновременно, в том числе электронные письма с приложением, например, картинкой в формате jpg. После получения ваши письма могут быть переадресованы, а приложения – просмотрены с помощью подходящего программного обеспечения.

Одному или нескольким получателям

- 1 Нажмите и выберите **Эл. почта**, затем **Почт. ящик 1** или **Почт. ящик 2** в зависимости от того, какой ящик вы хотите использовать. Выберите **Отправ. почту** и нажмите .
- 2 Нажмите , чтобы выбрать <Добав. адресат>, и нажмите , чтобы получить доступ к списку.
- Если вы выбрали телефонную книгу на SIM-карте, вы не сможете получить доступ к адресам электронной почты, однако окно редактирования позволит вам ввести подобный адрес. См. параграф "Телефонные книги" на стр. 38, чтобы получить информацию о выборе телефонной книги.
- 3 Выберите имя в списке и нажмите , чтобы добавить его в ваш список адресатов, или нажмите , чтобы отменить это действие и вернуться в предыдущее подменю.
- 4 Вернувшись в список **Адресаты**, нажмите , чтобы **Изменить** электронный адрес, , чтобы **Удалить** его из списка, или выберите <Добав. адресат>, нажмите , чтобы снова войти в телефонную книгу и добавить новые имена в список адресатов.
- 5 Повторите шаги 2–4, чтобы добавить нужное число получателей.
- 6 Выберите <Подтв. список> и нажмите . Затем введите тему вашего электронного письма (это поле можно оставить пустым) и нажмите .
- 7 В следующем окне введите текст вашего электронного письма (это поле также можно оставить пустым). Нажмите , когда ваше электронное письмо будет готово к отправке.
- Чтобы научиться вводить текст, обратитесь к параграфу "Как ввести текст или номер" на стр. 5. Нажмите , чтобы вернуться на шаг назад без удаления содержимого электронного письма. Если вы выйдите из меню **Отправ. почты** до отправки электронного письма, его содержимое удаляется без сохранения.
- 8 Выберите **Изменить почту** и нажмите , если вы хотите изменить содержимое вашего электронного письма. При этом вы возвращаетесь к шагу 2: выполните указания, начинаяющиеся с этого шага, чтобы заполнить список получателей и отослать ваше электронное письмо.
- 9 Выберите **Послать** и нажмите , чтобы отправить ваше электронное письмо. Ваш мобильный телефон подключается к интернет-серверу, отправляет ваше электронное письмо получателям, указанным в списке адресатов, а затем отключается от сети.
- Вы можете отменить эту операцию нажатием и удержанием кнопки . После этого ваш мобильный телефон отключится от сети, закроет меню электронной почты и вернется в режим ожидания.

Изменить почту



Послать

Отключение также происходит каждый раз, когда вы входите в меню **Параметры** во время установленного соединения. В этом случае ваше электронное письмо пропадает.

В зависимости от заданных вами установок вызова (см. параграф "Новый звонок" на стр. 35) вы можете принимать звонки во время установленного соединения для работы с электронной почтой. В этом случае, если вы принимаете входящий звонок, ваш телефон выводит на дисплей карусель опций текущего звонка, и меню электронной почты закрывается; после отбоя телефон возвращается в режим ожидания.

С приложением



Прикреп.файл

- 1 Повторите описанные выше шаги 1–7. Выберите **Прикреп.файл** и нажмите
- 2 Появится список доступных JPEG-файлов. Выберите картинку, которую вы хотите отправить, и нажмите
- 3 **Вы можете прикрепить к письму только один JPEG-файл. Если вы выходите из меню Отправ.почту до отправки электронного письма, его содержимое (включая приложение) удаляется без сохранения).**
- 3 Выберите **Изменить почту** или **Послать** и нажмите для подтверждения.

Как получать и читать электронные письма

Электронные письма принимаются сервером, к которому вы должны подключаться для того, чтобы забирать вашу электронную почту на ваш мобильный телефон (некоторые операторы посыпают вам SMS при получении вами нового электронного письма). Перед получением электронных писем вы должны сначала загрузить с сервера их заголовки.

Как подключиться к серверу

Процесс подключения



Открыть почт.ящ.

- 1 Нажмите и выберите **Эл.почта**, затем **Почт.ящик 1** или **Почт.ящик 2** в зависимости от того, какой ящик вы хотите использовать. Выберите **Открыть почт.ящ.** и нажмите
- 2 Ваш мобильный телефон автоматически подключается к серверу электронной почты и загружает заголовки электронных писем. Если вы не получили ни одного электронного письма, на экране появится сообщение **Список пуст**. В противном случае на дисплее отображается список заголовков электронных писем.
- 3 Общее число полученных и сохраняемых на сервере электронных писем, а также число страниц, необходимых для отображения всех заголовков, указывается в верхней части дисплея.
- 4 Ваш мобильный телефон получает за одну операцию пять заголовков электронных писем.

Если в конце списка присутствует слово <Дальше>, или если в начале списка присутствует слово <Предыдущ.>, это говорит о наличии других заголовков, которые остались незагруженными: выберите одну из доступных опций и нажмите , чтобы забрать другие заголовки.

 Электронное письмо без приложения может быть автоматически отображено на экране подробностей.

Информация в заголовках

Выберите заголовок, нажмите , чтобы просмотреть Подробности, адрес отправителя, дату и время отправки, тему письма и размер приложения, если оно имеется. Каждый заголовок может отображаться со следующими иконками состояния:

[Без иконки]

Электронное письмо может быть загружено.



Размер электронного письма слишком велик, его нельзя загрузить.



Электронное письмо помечено для удаления (см. стр. 66).

Как загружать электронные письма



Получить почту

Просто выберите один из полученных заголовков и нажмите , чтобы загрузить соответствующее письмо. Повторяйте эту операцию, чтобы загрузить все электронные письма, связанные с каждым выбранным заголовком.

 Вы также можете нажать , чтобы получить доступ к кафесели заголовков электронных писем, и выбрать Получить почту из доступных опций. Если электронное письмо слишком велико (размер более 7 КБ), оно отвергается, и загрузка отменяется.

Как получать и сохранять приложения



Если полученное вами электронное письмо содержит приложения (картинку в виде jpg-файла, текстовый файл или другое электронное письмо), оно характеризуется специфической иконкой:



Содержит подробности заголовка электронного письма (дату и время, электронный адрес отправителя и т.п.); нажмите , чтобы увидеть эти подробности.



Текст самого электронного письма может быть просмотрен как приложение; нажмите , чтобы прочитать его. В этом случае дополнительные опции отсутствуют: письмо можно прочитать, однако его нельзя сохранить или переадресовать.



К электронному письму присоединен текстовый файл (только текст, формат ".txt"); нажмите , чтобы прочитать его. В этом случае дополнительные опции отсутствуют: письмо можно прочитать, однако его нельзя сохранить или переадресовать.



Программа, необходимая для открытия этого приложения, отсутствует в вашем телефоне, или же электронное письмо слишком велико и поэтому не может быть загружено.

[Иконка почты]

К полученному вами электронному письму прикреплено другое письмо (можно прикреплять одно за другим до пяти электронных писем).

Для присоединенного электронного письма нет никаких дополнительных опций: его можно прочитать, однако нельзя сохранить или переадресовать.



К этому электронному письму присоединена картинка в формате jpeg. Выберите в списке присоединенную картинку и нажмите два раза, чтобы сохранить ее в вашем мобильном телефоне (при желании вы можете переименовать ее).

Перед просмотром картинки с помощью меню **Альбом картинок** вы должны сохранить ее. Подробная информация по этой теме приведена в параграфе "Альбом картинок" на стр. 22. В случае отсутствия достаточной памяти для сохранения новой картинки вы должны удалить какой-то элемент (имя, событие или картинку), чтобы получить возможность сохранить новую картинку.

Если картинка слишком велика или имеет неподходящий тип файла, ваш мобильный телефон Fisio 820 не сможет принять ее. При получении картинки вашим телефоном Fisio 820 по Bluetooth или электронной почте для обеспечения оптимальных результатов действуйте следующим образом:

- Полученная картинка должна быть сохранена в формате JPEG, при этом расширение файла должно иметь вид JPG, JPE или JPEG.
- Размер графического файла не должен превышать 7 КБ.
- Оптимальные размеры картинки 112 x 112 пикселей (максимальная высота 160 пикселей, максимальная ширина 128 пикселей), цветовая палитра - 24-битная; эти параметры обеспечивают правильное отображение картинки. Мы рекомендуем вам использовать стандартный графический редактор для определения размеров картинки, которую вы хотите отправить на ваш мобильный телефон Fisio 820.
 - Имя файла должно содержать не более 10 символов. К ним вы можете добавить расширение, например, ".jpg".

Как добавить адрес электронной почты в телефонную книгу



Добав. в тел.книгу

Чтобы добавить адрес электронной почты, вы должны выбрать телефонную книгу в вашем телефоне; этот пункт меню НЕ появится, если вы выберете телефонную книгу на SIM-карте.

Вы можете добавить адрес электронной почты отправителя в вашу телефонную книгу, даже если вы еще не загрузили его электронное письмо (получение одного только заголовка позволяет узнать адрес электронной почты).

- 1 Выберите заголовок электронного письма, затем нажмите , чтобы получить доступ к карусельным опциям.
- 2 Выберите **Добав. в тел.книгу** и нажмите . Затем выберите:
 - <Новое>, чтобы создать новое имя, ввести имя и фамилию, затем добавить соответствующий адрес электронной почты, или
 - имя в списке и нажмите , чтобы добавить адрес электронной почты в карточку этого имени. Если она уже содержит адрес электронной почты, вам будет предложено нажать , чтобы заменить его.

Как удалять электронные письма



- 1 Выберите электронное письмо, подлежащее удалению, и нажмите чтобы получить доступ к опциям.
- 2 Выберите **Удалить** и нажмите , чтобы отметить электронное письмо как удаляемое. Маленькая иконка позволяет вам заметить в списке заголовок(ки), соответствующий удаляемому электронному письму(ам).
- 💡** Чтобы письмо утратило статус удаляемого, выберите эту опцию повторно.
- 3 Когда вы выходите из меню **Эл.почта**, вам предложат подтвердить удаление выбранного объекта(ов) из почтового сервера. Нажмите чтобы подтвердить, или , чтобы отменить (в этом случае отмеченные ранее электронные письма остаются в списке без отметки об удалении).

Как ответить на электронное письмо



- 1 Выберите заголовок электронного письма, на которое вы хотите ответить, нажмите , чтобы получить доступ к меню опций, затем выберите **Ответить** и нажмите .
- 2 Адрес отправителя, который вы можете изменить (см. параграф "Одному или нескольким получателям" на стр. 62), автоматически добавляется в список **Адресаты**. Выберите <Подтв.список> и нажмите .
- 3 Появится новый экран, содержащий тему полученного электронного письма, перед которой будет стоять обозначение ответа – "Re:". Нажмите .
- 4 Введите текст вашего электронного письма, затем нажмите , чтобы вернуться на шаг назад, или , чтобы отправить его: выберите **Послать** и нажмите , чтобы отправить ваш ответ.

Как переадресовать электронное письмо



Переслать

Чтобы переадресовать электронное письмо другому получателю, вы должны сначала загрузить его (см. параграф "Как загружать электронные письма" на стр. 64). Из опции **Переслать** выполните действия, описанные выше в параграфе "Как ответить на электронное письмо".

- 💡** В обоих случаях (при ответе на электронное письмо или его переадресации) по истечении времени неактивности, установленного в меню **Автораз'един.** (см. параграф "Носитель" на стр. 59), ваш телефон отключится от сервера. Он снова подключится к серверу при отправке электронного письма.

10 • Функции Bluetooth

Введение

Ваш мобильный телефон содержит технологию Bluetooth™, позволяющую вам использовать другие беспроводные устройства Bluetooth (например, головную гарнитуру, PC или PDA, автомобильный комплект и т.п.) и осуществлять ваши звонки и передачу данных между вашим мобильным телефоном и другим устройством по радиоканалу вместо кабеля.

- Bluetooth™ – торговая марка, принадлежащая *telefonaktiebolaget LM Ericsson* (Швеция) и используемая компанией *Philips* на основании полученной лицензии.

Для получения максимальной пользы от использования Bluetooth (отправка и получение SMS, электронных писем и факсов, загрузка картинок в ваш телефон, синхронизация телефонной книги, использование Мастера GPRS и т.п.) вы должны инсталлировать на вашем компьютере приложение Mobile Phone Tools. Это приложение содержится на компакт-диске, поставляемом вместе с вашим телефоном.

- Программное обеспечение, записанное на данном компакт-диске, несовместимо с компьютерами Apple® Macintosh®. Он поддерживается только операционными системами Windows® 98, 2000 и XP.

Параметры

Уст-ки Bluetooth

BT вкл/выкл

Устр-ва Bluetooth

<Обнаруж. >

Аксессуары

Гарн-ра Bluetooth

<Опред-ть> /

Изменить / Удалить

Телефонная книга

[Выбрано имя]

Исп-ть гарн-ру

Техническая информация

Перед использованием функции Bluetooth вы должны убедиться в том, что внешнее устройство или аксессуар, которые вы собираетесь использовать совместно с вашим мобильным телефоном, поддерживает один из следующих профилей:

Устройства	Автокомплект	PC / карта PC / PDA
Поддерживаемые профили	Головная гарнитура	Последовательный факс, последовательный порт, протокол OBEX и Удаленный доступ к сети

- Наличие сертификатов Bluetooth для каждого устройства является обязательным; во всех случаях поддерживаемой версией Bluetooth является версия 1.1. Подробная информация о подключении к персональному компьютеру и процедуре передачи данных по Bluetooth содержится в документации к комплекту для передачи данных. Информация о подключении к внешним устройствам содержится в соответствующих руководствах пользователя, выпускаемых изготовителями устройств.

Установки Bluetooth



Уст-ки Bluetooth

Для обеспечения связи с различными беспроводными устройствами, которые вы будете использовать, необходимо установить Bluetooth в режим ожидания. Чтобы изменить значение по умолчанию времени ожидания (установленное значение – 15 мин), выполните следующие действия:

- 1 Нажмите и выберите Параметры, Уст-ки Bluetooth, BT вкл/выкл и нажмите .
- 2 Нажмите или , чтобы изменить время и установить следующие значения: Выкл., 15 мин., 1 час или Всегда вкл. Затем нажмите , чтобы подтвердить.

По истечении времени ожидания этот режим автоматически восстанавливается при приеме вызова или нажатии запрограммированной "горячей" кнопки (см. параграф "Горячие" кнопки" на стр. 30).

Ваш мобильный телефон НЕ будет отвечать на запрос соединения по Bluetooth от беспроводных устройств и аксессуаров, если для времени ожидания выбрано значение Выкл. Мы рекомендуем выключать Bluetooth, когда эта функция не используется, поскольку это снижает расход энергии.

Установление связи и использование аудиоаксессуара Bluetooth

Необходимо установить связь между всеми устройствами Bluetooth (например, между головной гарнитурой и вашим мобильным телефоном) перед их совместным использованием; этот процесс должен быть выполнен как минимум однократно для каждой пары отдельных устройств, обменивающихся данными; ниже описаны необходимые для этого действия.

Процесс установления связи

- 1 Включите мобильный телефон и головную гарнитуру и положите их поблизости друг от друга (информация о процессе установления связи приведена в документации по головной гарнитуре).
 При включении головная гарнитура издает звуковые сигналы "бип" или мигает. Мы рекомендуем не располагать головную гарнитуру на ухе во время процесса авторизации.
- 2 Нажмите на вашем мобильном телефоне, выберите Параметры, Аксессуары, Гарн-ра Bluetooth, <Опред-ть> и нажмите . На экране появляется анимационная иконка, указывающая на то, что ваш мобильный телефон ищет головную гарнитуру.
 Авторизация связи должна произойти в течение 10 секунд. В случае неудачи вам следует снова переключить головную гарнитуру в режим авторизации, как описано выше.
- 3 Появляется список устройств и аксессуаров, обнаруженных мобильным телефоном, с указанием имени (например, "Philips") и адреса Bluetooth (的独特ного идентификатора, состоящего из букв и цифр). Нажмите или , чтобы выбрать желаемую головную гарнитуру, затем нажмите .

- 4 Введите код установления связи (также называемый PIN-кодом или ключом Bluetooth), предоставляемый с вашей головной гарнитурой, затем нажмите .
- Код установления связи (содержащий максимум 16 символов) позволяет мобильному телефону идентифицировать и различать несколько устройств.
- 5 Когда мобильный телефон находит головную гарнитуру, он указывает на дисплее ее имя и адрес. Нажмите , чтобы сохранить эту информацию: ваша головная гарнитура готова к использованию с вашим мобильным телефоном.

Как изменить или удалить используемый профиль

-  Гарн-ра Bluetooth
- 1 Выберите Параметры, Аксессуары, Гарн-ра Bluetooth и нажмите .
 - 2 Выберите в списке текущий профиль головной гарнитуры и нажмите .
 - 3 Выберите Изменить, чтобы изменить текущий профиль, или Удалить, чтобы установить новый профиль (например, для использования другой головной гарнитуры). Затем нажмите , чтобы подтвердить ваш выбор, и выполните конфигурирование и авторизацию, как это было описано выше.
 - Ваш мобильный телефон может сохранять одновременно только один профиль аудиоустройства: если вы удаляете имеющийся, вы должны задать новый профиль путем повторного конфигурирования головной гарнитуры (см. параграф "Установление связи и использование PC или PDA" на стр. 70).

Как управлять звонками

Все описанные ниже операции требуют, чтобы значение времени ожидания Bluetooth было любым, кроме Выкл., и чтобы ваш мобильный телефон и головная гарнитура были включены.

Также учтите, что ваш мобильный телефон не управляет совместным использованием ресурсов: если вы используете мобильный телефон для обмена данными с PC или PDA, вы не сможете позвонить до завершения передачи данных.

Как позвонить

- 1 Наденьте вашу головную гарнитуру и:
 - наберите на вашем телефоне номер нужного абонента, **или**
 - нажмите  и выберите имя в списке, **или**
 - нажмите кнопку ответа/разговора на головной гарнитуре и произнесите голосовую метку, заданную для голосового набора (см. параграф "Голосовая команда и голосовой набор" на стр. 70).
-  Исп-ть гарн-ру 2 Нажмите , затем  или , чтобы выбрать Исп-ть гарн-ру в появившемся подменю и нажмите , чтобы инициировать набор номера.

- 3 Чтобы закончить ваш разговор, нажмите кнопку ответа/разговора на вашей гарнитуре, или кнопку отбоя на вашем мобильном телефоне.

Как ответить на звонок

При приеме звонка мигает символ входящего звонка, телефон звонит и/или вибрирует, головная гарнитура издает звуковые сигналы "бип". Чтобы ответить на звонок, нажмите кнопку ответа/разговора на вашей головной гарнитуре, или нажмите кнопку  на телефоне, выберите **Исп.-ть гарн.-ру** и нажмите .

-  Чтобы вы могли ответить на звонок с помощью головной гарнитуры, она должна находиться достаточно близко к вашему мобильному телефону.

Переключение между головной гарнитурой и мобильным телефоном



Перекл. на гарн.



Перекл. на тел.

Во время связи с абонентом вы можете переключать звонок с головной гарнитуры на мобильный телефон и наоборот следующим образом: во время разговора нажмите , выберите **Перекл. на гарн.** или **Перекл. на тел.** и нажмите  для подтверждения вашего выбора. Вы также можете переключиться на гарнитуру нажатием кнопки ответа/разговора.

Голосовая команда и голосовой набор

Вы также можете использовать головную гарнитуру Bluetooth для прямого доступа к нескольким функциям (голосовой набор и голосовые команды) посредством произнесения запрограммированного слова. Чтобы задать голосовую метку для каждой желаемой функции, см. параграф "Голосовой набор" на стр. 15.

Вы также можете связать голосовую команду с функциями, поддерживаемыми "горячими" кнопками (см. параграф "Горячие" кнопки" на стр. 30).

-  В случае голосовой команды **Повтор N:** или **Ответить** задействуйте голосовую команду и нажмите кнопку головной гарнитуры, чтобы включить аудиоканал.

Установление связи и использование PC или PDA

Процесс установления связи

Также необходимо установить связь между PC или PDA и вашим мобильным телефоном с помощью меню **Параметры > Уст.-ки Bluetooth > <Обнаруж.>.**

-  Перед началом процесса установления связи необходимо включить оба устройства. В этом режиме PC или PDA обнаруживает ваш мобильный телефон, после чего вы должны запустить процесс установления связи, который происходит в течение 1 минуты 50 секунд.

Процесс установления связи происходит как в мобильном телефоне, так и во внешнем устройстве, в которые необходимо ввести один и тот же код установления связи. Если этот код не предоставляется вместе с устройством или картой Bluetooth, вы можете выбрать его самостоятельно и ввести.

-  Код установления связи (содержащий максимум 16 символов) позволяет мобильному телефону идентифицировать и различать несколько устройств.

Изучите конфигурационную информацию, приведенную в руководстве пользователя вашего РС или PDA. Меню **Профили** вашего телефона позволяет управлять максимум тремя профилями данных, соответствующими различным устройствам, и переключаться между устройствами в соответствии с вашими потребностями. Это меню также позволяет вам задать **Default profile** (Профиль по умолчанию) (то есть профиль наиболее часто используемого устройства), **Change** (Изменить) его или **Delete** (Удалить) (см. стр. 69).

Доступные услуги

Вставьте компакт-диск Mobile Phone Tools в CD-привод вашего компьютера и выполните появляющиеся на экране указания для осуществления стандартной процедуры инсталляции. Затем запустите приложение Mobile Phone Tools. Появится следующее окно, отображающее несколько услуг:



- Если ваше устройство несовместимо с Bluetooth, все функции Mobile Phone Tools предлагаются вам через комплект для передачи данных, в который входит кабель USB. Этот кабель является аксессуаром, входящим в комплект для передачи данных. Поэтому он НЕ поставляется в стандарте вместе с телефоном и должен быть приобретен отдельно (см. стр. 93).

Отдельные программные модули, такие как Lotus Notes, Lotus Organizer и Microsoft Outlook, позволяют осуществлять синхронизацию вашего мобильного телефона Philips и этих приложений: подробная информация об инсталляции и конфигурировании приведена в соответствующих руководствах пользователя.

Обмен карточками и картинками

Введение

Благодаря Bluetooth вы можете быстро отправить карточку имени или события, а также картинку на внешнее устройство, поддерживающее протокол OBEX – другой мобильный телефон, принтер или PC, – а также получить эти данные от подобного устройства.

-  Проверьте по соответствующему руководству пользователя, является ли мобильный телефон или принтер, на которые вы отправляете данные, OBEX-совместимым.

Телефонная книга

[Выбрана объединенная телефонная книга]

[Выбрано имя]

Измен. Имя / Показать / Набор /

Послать SMS / Послать / Удалить

Органайзер

[События] / [Выбрано событие]

Удалить / Изменить / Послать

Связь

Данные / Синхрон-ть / Прием... /

Смена имени / Посм. Bluetooth ID

Как послать карточку или картинку



Послать

- 1 Чтобы послать карточку или картинку, выберите нужный элемент в соответствующем меню, нажмите , выберите **Послать**, а затем снова нажмите .
- 2 Сообщения и анимация экрана информируют вас об этапах происходящего процесса и их результатах. После отправки карточки или картинки отображается сообщение "Sent to (Послано на) [имя устройства]".

Как получить карточку или картинку



Прием...

- 1  Получение любого объекта может быть отменено в любой момент нажатием кнопки .
- 1 Чтобы получить карточку или картинку, нажмите  и выберите **Связь**, **Прием...** и нажмите .
- 2 Затем осуществляется процесс отправки с внешнего устройства. Выполняйте появляющиеся на экране указания. И в этом случае сообщения и анимация проинформируют вас о получении объекта: на дисплей выводится сообщение "Received from (Получено от) [имя устройства]".
- 1  Полученная карточка имени или события не сохраняется автоматически в вашей телефонной книге или органайзере: чтобы сохранить ее, вы должны войти в соответствующее меню, как описано ниже, и выбрать сохранение полученного объекта. Также учитите, что неудача при отправке или получении карточки может быть вызвана несколькими причинами, например, другое устройство не установило связь с вашим мобильным телефоном в течение времени ожидания (10 секунд при получении и 1 минута 50 секунд при отправке), канал связи был разорван и т.п.

Как отказаться от карточки

Чтобы отказаться от полученной карточки, достаточно нажать .

-  Вы также можете войти в карусель **Received card** (Полученная карточка), выбрать **Отказ** и нажать  для подтверждения.

Содержимое карточки



Подробн-ти

- Перед сохранением карточки в вашем мобильном телефоне вы можете проверить ее содержимое. Получив карточку, нажмите , чтобы войти в карусель **Received card** (Полученная карточка), выберите **Show details** (Показать подробности) и нажмите  для подтверждения.
 - Различные поля полученной карточки (например, имя, номер стационарного или мобильного телефона, дата/время начала или окончания события, если получена карточка события) появляются в списке, который вы можете просмотреть, чтобы принять решение, сохранить карточку или нет.
-  Типы полей зависят от информации, которой управляет отправитель. Вы не можете изменить поля карточки, пока не сохраните ее.

Как сохранить карточку



Запомнить

- Получив карточку, нажмите , чтобы войти в следующую карусель.
-  Нажатие  приводит к отказу от полученного объекта.
- Выберите **Store card** (Сохранить карточку), затем нажмите ; если вы получили карточку имени, она сохраняется в телефонной книге. Карточка события будет сохранена в вашем органайзере. Войдите в одно из этих меню, чтобы отредактировать содержимое карточки и изменить его при необходимости (см. стр. 43 и 50).

Смена имени и Посм. Bluetooth ID



Change Nickname

Эти два меню позволяют соответственно изменить имя, присвоенное вашему мобильному телефону (например, введите "My mobile" вместо имени по умолчанию – "Fisio 820"), и просмотреть его ID Bluetooth.



Посм. Bluetooth ID

III • Сервисы WAP

Введение



Большинство пунктов меню **Услуги оператора** (например, Сервисн.номера, Услуги +) зависят от условий подключения и конкретного оператора: ваш мобильный телефон легко поддерживает их, если они включены в ваши условия подключения. Поэтому показанные на рисунке меню могут быть доступными или недоступными. Опция WAP (не зависящая от двух других показанных выше опций) подробно описана ниже. Свяжитесь с вашим оператором сети для получения подробной информации о доступности и тарифах.

• Предоставляемые услуги могут требовать выполнения телефонного звонка или отправки SMS, за которые может взиматься плата.

УСЛУГИ ОПЕРАТОРА

Сервисн.номера

WAP

Пуск / Избранное /
Посл.страница / Напоминания /
Параметры / Помощь

Услуги +

• Перед первым использованием обратитесь к вашему оператору, чтобы убедиться в том, что ваши условия подключения поддерживают функцию WAP и что ваш телефон содержит подходящие параметры WAP. Некоторые операторы обеспечивают гистанционную установку параметров доступа к WAP. Пожалуйста, проверьте это непосредственно у вашего оператора.

WAP



Ваш мобильный телефон поддерживает услуги, основанные на Протоколе беспроводных приложений (WAP). Встроенный браузер WAP обеспечивает вам доступ к услугам, предоставляемым вашей сетью – например, Новости, Спорт, Погода, Расписания и т.п.

Пуск



Пуск

Ваш телефон может быть заранее сконфигурирован для прямого доступа к предлагаемым услугам (в противном случае см. параграф "Параметры" на стр. 76). Меню **Пуск** обеспечивает вам доступ к онлайновым услугам вашего оператора.

Доступ к этим услугам может осуществляться 2 способами:

- В режиме ожидания нажмите , или
- В режиме ожидания нажмите , выберите **Услуги оператора, WAP, Пуск** и нажмите .

Анимация показывает, что телефон подключается к домашней странице. После запуска браузера вы соединены с домашней страницей вашего оператора. Следующие команды позволяют вам осуществлять навигацию по страницам WAP:

- Нажмите или , чтобы осуществлять навигацию по онлайновым страницам.
- Нажмите , чтобы выбрать выделенный пункт.
- Нажмите или , чтобы выбрать на экране левое или правое окно опций.
- Нажмите , чтобы вернуться на предыдущую страницу.
- Нажмите и удерживайте , чтобы закончить сеанс работы в режиме онлайн.

Во время навигации нажмите , чтобы получить доступ к специальному меню со следующими опциями: (зависит от условий подключения, нажмите , чтобы включить выбранную опцию):

- **Reload** (Перезагрузить), чтобы перезагрузить последнюю просмотренную карточку.
- **Mark site** (Пометить сайт), чтобы добавить предыдущий подзаголовок в список закладок пользователя (зависит от сети).
- **About...** (О программе), чтобы получить номер версии браузера и информацию об авторских правах.
- Опция **Advanced** (Расширенные) выводит на дисплей меню с дополнительными командами:
 - **Show URL** (Показать URL): отображает URL предыдущей карточки,
 - **Goto URL** (Перейти к URL): доставляет содержимое введенного URL,
 - **Restart UP. browser** (Перезапустить браузер UP.): удаляет содержимое кэш-памяти и создает новый сеанс.
- **Выход**: обеспечивает выход из приложения WAP и возвращение в режим ожидания.
- **Bookmarks** (Закладки): отображает сохраненные закладки.
- **Безопасность**: отображает опции управления безопасностью (текущие сертификаты, авторизацию, шифрование и т.п.).
- Длительное нажатие вызывает папку полученных напоминаний.
- Длительное нажатие кнопок – : запрос страницы, помеченной с помощью опции **Mark site** (Пометить сайт) (зависит от условий подключения).

Избранное



Позволяет вам хранить прямые ссылки на ваши избранные страницы WAP.

- 1 Выберите **Избранное** и нажмите , затем выберите <Новое>.
- 2 Введите имя выбранной вами страницы WAP (например, "Philips") и нажмите .
- 3 Затем введите URL домашней страницы (например, <http://wap.pcc.philips.com>) и нажмите , чтобы сохранить его.

- 4 Вернувшись в список **Избранное**, нажмите , чтобы отобразить соответствующие подробности, , чтобы перейти к выбранной странице из списка **Избранное**, или , чтобы получить доступ к следующей карусели.

Посл. страница



Посл. страница

Обеспечивает вам доступ к последним просмотренным страницам без повторного подключения к онлайновым услугам.

Параметры



Параметры

Позволяет вам настроить отображение страниц на дисплее вашего телефона (получить дополнительное пространство на дисплее, ускорить отображение и т.п.).

Изображения



Изображения

Позволяет включить/выключить загрузку картинок, присоединенных к страницам WAP. Параметр **Выкл.** уменьшает общее время загрузки просматриваемых страниц.

Иконки статуса



Иконки статуса

Позволяет включить/выключить отображение заголовка. При отключении этой функции вы получаете дополнительную строку для текста на экране.

Уст-ки доступа



Уст-ки доступа

Наличие нескольких профилей WAP позволяет вам персонализировать различные доступы к WAP. Если ваш телефон сконфигурирован заранее, у вас не должна возникнуть потребность в изменении параметров доступа. Тем не менее, в зависимости от ваших условий подключения, вы можете задать описанные далее параметры.

• Все описанные ниже опции зависят от оператора и/или условий подключения. Некоторые операторы могут присыпать вам SMS с новыми параметрами доступа к WAP, которые будут автоматически сохранены в телефоне. Свяжитесь с вашим оператором сети для получения подробной информации по этому вопросу.

• Показать

Позволяет вам просматривать все параметры выбранного профиля WAP (IP-адрес шлюза, адрес домашней страницы, номер телефона и т.п.).

• Включить

Позволяет вам включить один из трех профилей WAP. При нажатии  он становится профилем по умолчанию и автоматически используется для соединения.

• Изменить

Позволяет вам менять параметры профилей WAP, как описано ниже.

• Некоторые заранее заданные профили могут быть защищены от перепrogramмирования.

	Изменить имя
	Позволяет вам изменить имя выбранного профиля WAP. Нажмите <input type="button" value="→"/> , введите выбранное вами имя и нажмите <input type="button" value="→"/> , чтобы подтвердить.
	Носитель
	Позволяет вам выбрать тип сети, используемой при создании сеанса WAP.
GSM	Ваш мобильный телефон будет использовать для соединения с WAP только сеть GSM. Нажмите <input type="button" value="→"/> для подтверждения.
	GPRS
	Ваш мобильный телефон будет использовать для соединения с WAP только сеть GPRS. Нажмите <input type="button" value="→"/> для подтверждения.
	GPRS перв.
	При запуске WAP ваш мобильный телефон будет сначала пытаться установить соединение к сети GPRS, а затем с сетью GSM, если сеть GPRS недоступна. Нажмите <input type="button" value="→"/> для подтверждения вашего выбора.
	ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОЙ ОПЦИИ ВАМ НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ ЗАДАТЬ ПАРАМЕТРЫ GSM (СМ. НИЖЕ).
	Уст-ки GSM
	Позволяет вам менять параметры GSM.
	Шлюз
	Позволяет вам вводить IP-адрес и номер порта (зависит от условий подключения) для данного шлюза: выберите Шлюз и нажмите <input type="button" value="→"/> , затем введите IP-адрес и нажмите <input type="button" value="→"/> .
	ДАННЫЕ ПОРТА: 9203 – ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО СОЕДИНЕНИЯ; 9201 – ДЛЯ НЕЗАЩИЩЕННОГО СОЕДИНЕНИЯ.
	Номер телеф.
	Позволяет вам ввести телефонный номер, необходимый для установления соединения с вашим провайдером услуг WAP (ISP). Выберите:
	– Номер ISDN , чтобы ввести номер ISDN интернет-провайдера, ИЛИ
	– Аналог.номер , чтобы ввести аналоговый номер.
	Введите знак "+", а затем номер, предоставленный вашим оператором.
	ПРИ ВВЕДЕНИИ ТОЛЬКО ОДИН НОМЕР В ОДНО ИЗ ДВУХ ПОЛЕЙ. ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ ОПЕРАТОРУ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАКОЙ ТИП НОМЕРА ВАМ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ.



Время неактивности

Время неактивности

Позволяет вам ввести время неактивности (выражаемое в секундах), по истечении которого телефон автоматически заканчивает сеанс WAP (если существовало соединение) и возвращается в режим ожидания. Введите значение, превышающее 30 секунд, и нажмите .



Login

Login

Позволяет вам вводить нужный логин. Ведите логин, затем нажмите .



Пароль

Пароль

Позволяет вам вводить нужный пароль. Ведите соответствующий пароль и нажмите .



Уст-ки GPRS

Уст-ки GPRS

Позволяет вам менять параметры GPRS, как описано ниже.



Шлюз

Шлюз

Позволяет вам вводить IP-адрес и номер порта (зависит от условий подключения) для данного шлюза: выберите Шлюз и нажмите , затем введите IP-адрес и нажмите .



Login

Login

Позволяет вам вводить нужный логин. Ведите логин, затем нажмите .



Пароль

Пароль

Позволяет вам вводить нужный пароль. Ведите пароль и нажмите .



APN

APN

Позволяет вам вводить адрес внешней сети передачи данных, к которой вы хотите подключиться – текстовую строку или IP-адрес (например, wap.operatorname.fr), используемые для соединения с вашим провайдером услуг WAP (интернет-провайдером). Ведите адрес и нажмите .



Сообщения об ошибках при попытке соединения с WAP обычно вызваны вводом неправильных параметров: перед первым использованием обратитесь к вашему оператору, чтобы получить правильные параметры WAP и GPRS. Некоторые операторы обеспечивают дистанционную установку параметров для доступа к WAP. Пожалуйста, проверьте это непосредственно у вашего оператора.



Домашняя страница

Домашняя страница Позволяет вам вводить адрес WAP домашней страницы, то есть первой страницы, отображаемой при доступе к сервисам WAP. Введите URL домашней страницы (например, www.philips.com) и нажмите .

 Эта функция зависит от сети: если шлюз оператора выдает URL, он будет иметь приоритет над заданным вами URL домашней страницы.

12 • Другие услуги оператора

Введение

Большинство пунктов меню **Услуги** оператора (например, **Сервисн.номера**, **Услуги +**) зависят от условий подключения и конкретного оператора: ваш мобильный телефон легко поддерживает их, если они включены в ваш договор. Поэтому показанные на рисунке меню могут быть доступными или недоступными. Свяжитесь с вашим оператором сети для получения подробной информации о доступности и тарифах.

-  Предоставляемые услуги могут требовать выполнения телефонного звонка или отправки SMS, за которые может взиматься плата.

Строки GSM

Телефон поддерживает стандартные строки GSM, которые могут быть отправлены с клавиатуры в сеть и использованы для включения дополнительных услуг, предоставляемых сетью.

- **Пример № 1**
Нажмите , затем , чтобы включить услугу Новый звонок.
 - **Пример № 2**
Нажмите , затем , чтобы узнать, отправлены ли идентификационные данные мобильного телефона.
 - **Пример № 3**
Нажмите , затем , чтобы включить функцию переадресации при отсутствии ответа.
 - **Пример № 4**
Нажмите , затем , чтобы включить функцию переадресации при недоступности абонента.

Н Свяжитесь с вашим оператором сети для получения подробной информации о строках GSM.

Услуги оператора

Сервисн.номера WAP

Уст-ки доступа

Помощь

Пуск

Параметры

Услуги +

Запрос голосового сервера, ящика голосовой почты, службы сообщений и т.п. (тональные сигналы DTMF)

Некоторые телефонные услуги (например, автоответчики и пейджеры) требуют, чтобы ваш телефон передавал тональные сигналы DTMF (сигналы многочастотной тональности), также называемые сигналами тонального набора. Они используются для ввода паролей, номеров для ответных звонков, персональных выборов и т.п.

Вы можете посыпалать тональные сигналы DTMF в любой момент во время звонка нажатием любых кнопок от 0 до 9, а также * и #. Вы также можете присоединить последовательность сигналов DTMF к телефонному номеру перед его набором (или сохранением в телефонной книге). Телефонный номер и последовательность сигналов DTMF должны быть разделены знаком ожидания.

Знаки паузы и ожидания

Для получения знаков паузы или ожидания нажмите и удерживайте #. Ожидание отображается на дисплее буквой w, пауза – буквой p. Телефон всегда интерпретирует первый знак паузы как знак ожидания. При наборе номера, содержащего знак ожидания, ваш телефон набирает сначала первую часть (номер телефона), а затем ждет соединения, после чего посыпает в линию остальные цифры как тональные сигналы DTMF. Любой последующий знак паузы является обычной паузой, создающей задержку длительностью 2,5 секунды.

Как получить доступ к вашему автоответчику (пример)

Чтобы прослушать все сообщения (допустим, код 3), записанные на вашем автоответчике (пароль 8421) с телефонным номером 12345678, вы можете набрать: 12345678w8421p3. Телефон набирает номер 12345678 и ждет соединения. После соединения телефон передает в линию 8421 (пароль), делает паузу длительностью 2,5 секунды и передает последнюю цифру. Если вы обнаруживаете, что 2,5 секунды – недостаточное время для ваших нужд, вы можете ввести несколько знаков паузы, следующих один за другим, чтобы увеличить время паузы.

Как сделать второй звонок

Вы можете сделать второй звонок во время активного звонка или во время звонка, находящегося на удержании. Вы можете переключаться с одного звонка на другой.

- 1 При наличии соединения наберите нужный номер, затем нажмите -. Первый звонок переводится на удержание, и в нижней части экрана появляется номер. Затем набирается второй номер.

- 2 Чтобы переключиться с одного звонка на другой, нажмите , затем выберите **Переключить**. Всякий раз, когда вы переключаетесь с одного звонка на другой, активный звонок переводится на удержание, а звонок, находившийся на удержании, становится активным.
- 3 Для отбоя на активной линии нажмите  Соединение на активной линии прекращается, звонок, находящийся на удержании, остается таковым.
- 4 Чтобы завершить звонок, находящийся на удержании, используйте опцию **Переключить**, чтобы сделать его активным, затем нажмите .

 **Примечания:**

Второй номер может быть набран с помощью клавиатуры или из:

- Телефонной книги нажатием  с последующим выбором нужного имени,
- Списка вызовов нажатием и удержанием  с последующим выбором нужного номера.

Как ответить на второй звонок

Вы можете принять другой звонок во время уже установленного соединения (если эта функция включена в ваши условия подключения). При получении второго звонка телефон издает сигнал "бип", и на экране появляется сообщение **Новый звонок**.

 **Предупреждение! Для приема второго звонка необходимо:**

- чтобы эта функция входила в ваши условия подключения,
- чтобы опция **Переадрессия для голосовых звонков** была выключена (см. стр. 34),
- чтобы опция **Новый звонок** была включена (см. стр. 35).

При приеме второго входящего звонка нажмите , после чего вы можете:

- ответить на второй звонок: при этом первый переводится на удержание, а второй становится активным.

Если вы хотите переключиться с одного звонка на другой, нажмите , затем выберите **Переключить**.

Всякий раз, когда вы переключаетесь с одного звонка на другой, активный звонок переводится на удержание, а звонок, находившийся на удержании, становится активным. Чтобы добавить нового абонента в конференцию, нажмите  и выберите **Конференция**.



Конференция

- отказаться от ответа на второй звонок
- закончить активный звонок, после чего вы услышите входящий звонок.

 **Примечания:**

- Если вы хотите ответить также на входящий звонок, нажмите ; чтобы отказаться от ответа на него, нажмите .
- Если вы включили функцию переадресации звонка "Когда занято" (см. параграф "Переадресация" на стр. 34), вы никогда не будете получать вторые звонки, поскольку они будут всегда переадресовываться, когда линия занята.

Как ответить на третий звонок

Эта опция зависит от условий подключения. Когда вы говорите по телефону, и один звонок находится на удержании, вы можете принять третий звонок. Телефон издает звуковой сигнал "бип". Вы можете закончить один из разговоров, после чего ответить на третий; вы также можете добавить звонящего в конференцию (см. ниже). Эта услуга ограничена двумя текущими звонками (один – активный, другой – на удержании).

Конференция

Эта опция зависит от условий подключения. Вы можете создать конференцию с помощью последовательных исходящих звонков или при наличии нескольких одновременных соединений. Максимальное число участников равно пяти; вы можете закончить конференцию нажатием .

При этом все соединения разрываются. Чтобы сделать последовательные исходящие звонки, сначала сделайте обычный звонок первому участнику конференции. Когда первый участник окажется на линии, позвоните второму участнику, как описано выше в параграфе "Как сделать второй звонок".



Конференция

Когда второе соединение будет установлено, нажмите  и выберите Конференция. Повторяйте описанный выше процесс до успешного подключения пятерых участников.

Если во время конференции поступает входящий звонок, и на линии менее пяти участников, вы можете ответить на этот новый звонок, нажав  . Нажмите снова  и затем выберите Конференция, чтобы добавить этого участника в конференцию. Если во время конференции поступает входящий звонок, и уже подключено пять участников, вы можете ответить на этот новый звонок, но не можете добавить его в конференцию.

Явно заданный перевод

Эта опция зависит от условий подключения. Вы можете установить соединение между активным звонком и звонком, находящимся на удержании. Когда перевод завершен, вы отключаетесь. Во время звонка нажмите , выберите Перевод и нажмите .

 Эта функция отличается от Переадресации, которая происходит до того, как вы отвечаете на звонок (см. стр. 34).

Символы, отображаемые во время звонка

Во время звонков на экране могут появляться следующие символы:



Беззвучно



Входящий звонок



Активный звонок



Активный звонок
поставлен на удержание



Исходящий звонок

Другие услуги
оператора

Меры предосторожности



Вы **отвечаете** за ваш сотовый мобильный телефон. Чтобы не причинить вреда себе самому, другим лицам и телефону, прочтайте и выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Во избежание несанкционированного использования вашего телефона:

- храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте;
- не записывайте ваш PIN-код; постараитесь просто запомнить его;
- выключайте телефон, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени;
- используйте меню **Безопасность** для замены PIN-кода после покупки телефона и включения опций ограничения звонков.



Конструкция вашего телефона отвечает требованиям всех соответствующих законов и предписаний. Однако ваш телефон может создавать помехи другим электронным устройствам. Поэтому при использовании вашего сотового телефона дома и во время поездок вы должны соблюдать все **местные рекомендации и предписания**. Особенно важно соблюдать правила использования сотовых телефонов в автомобилях и самолетах.



Ваш сотовый телефон содержит **маломощный радиопередатчик и приемник**. При работе он излучает и принимает радиоволны. Радиоволны переносят ваш голосовой сигнал или данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Эта сеть контролирует мощность излучения телефона. Внимание общественности некоторое время было сосредоточено на возможной опасности для здоровья пользователей сотовых телефонов. В связи с этим были рассмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, включая технологию GSM, и для обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Ваш сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** и Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/EC. Энергия радиоволн может оказывать воздействие на недостаточно защищенное или **чувствительное электронное оборудование**. Эти помехи могут приводить к сбоям в работе.

Всегда выключайте ваш телефон:



- перед посадкой в **самолет** или при размещении телефона в вашем багаже;
- в **больницах**, клиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться **медицинское оборудование**.



- Если вы пользуетесь **кардиостимулятором** или **слуховым аппаратом**, или собираетесь использовать ваш сотовый телефон в непосредственной близости от лиц, использующих такие устройства, соблюдайте следующие меры предосторожности:
 - Проконсультируйтесь с вашим врачом и производителем кардиостимулятора или слухового аппарата относительно восприимчивости вашего конкретного устройства к помехам от сотового телефона.
 - Носите и держите ваш сотовый телефон на безопасном расстоянии от имплантированного кардиостимулятора (обычно безопасным считается расстояние в 20 см, однако рекомендуется проконсультироваться с вашим врачом и производителем кардиостимулятора).

Всегда выключайте ваш телефон и не удаляйте батарею:



- в местах с потенциально **взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности, металлической);
- в автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он запаркован) или в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности;
- в местах, где вас просят выключать радиопередающие устройства, например, в каменоломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.

Узнайте у производителя автомобиля, не будет ли влиять энергия радиоволн на используемое в автомобиле **электронное оборудование**.



Для **улучшения функционирования** вашего телефона, уменьшения излучения радиоволн и **расхода энергии батареи**, а также **обеспечения безопасной работы** соблюдайте следующие рекомендации:



- для оптимальной и удовлетворительной работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы не используете режим "свободные руки" или аксессуар "свободные руки"): держите телефонную трубку около уха, антенной вверх;
- не подвергайте ваш телефон воздействию экстремальных температур;
- обращайтесь с телефоном бережно; любое неправильное обращение с телефоном приводит к аннулированию международной гарантии;
- не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, вытащите батарею и дайте им высокнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием;
- в случае загрязнения протирайте телефон мягкой тканью;
- при исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии батареи. Однако мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном месте. Когда вы перемещаетесь в пространстве в режиме ожидания, ваш телефон расходует энергию для передачи в сеть информации о последнем местонахождении.

Установка подсветки на более короткий период времени, а также воздержание от ненужной навигации по меню также помогут вам сохранить энергию батареи для продления времени разговора и ожидания звонков.

Информация, отображенная на батарее:



- в вашем телефоне используется перезаряжаемая батарея;
- используйте только указанное зарядное устройство;
- не сжигайте батарею;
- не деформируйте и не открывайте батарею;
- не допускайте замыкания контактов батареи металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами);
- не подвергайте телефон воздействию высоких температур ($>60^{\circ}\text{C}$), влаги или химически агрессивной среды.



Используйте только оригинальные аксессуары Philips, поскольку использование других аксессуаров может привести к повреждению вашего телефона и аннулированию всех гарантийных обязательств.

Обеспечьте немедленную замену поврежденных частей на оригинальные запасные части Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный техник.

Не используйте ваш телефон во время управления автомобилем.



Это снижает ваше внимание и создает опасность. Соблюдайте следующие рекомендации:

- сосредоточьте все ваше внимание на управлении автомобилем; перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться;
- соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш телефон GSM при вождении;
- если вы хотите использовать ваш телефон во время управления автомобилем, установите автомобильный комплект "свободные руки", предназначенный для этой цели, и все равно сосредоточьте все ваше внимание на вождении;
- позаботьтесь о том, чтобы ваш телефон и автомобильный комплект не закрывали подушки безопасности и другие установленные в автомобиле средства безопасности;
- в некоторых странах использование автомобильных осветительных приборов или клаксона для извещения о входящих телефонных звонках запрещено на общественных дорогах. Выясните местные правила.

Нормы EN 60950

В условиях жаркого климата или при длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса вашего телефона может нагреться, особенно если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды более 40°C.

Охрана окружающей среды



Пожалуйста, помните о необходимости соблюдать местные правила ликвидации упаковочного материала, отработавших батарей и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации.

Philips помечает батареи и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.

Батарея 	Перечеркнутый контейнер для мусора означает, что батарею не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.
Упаковочные материалы: 	Символ "Лента Мебиуса" означает, что помеченный им упаковочный материал является утилизируемым.
	Символ "Зеленая точка" означает, что был сделан финансовый вклад в объединенную национальную систему сбора и утилизации отходов (например, EcoEmballage во Франции).
	Символ "Бегущие стрелки" на пластиковых лотках и пакетах обозначает, что материалы являются утилизируемыми и изготовлены из пластика.

Устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Телефон не включается	Вытащите и снова установите батарею (см. стр. 9). Затем зарядите батарею, пока иконка батареи не перестанет мигать. И наконец отключите батарею от зарядного устройства и попытайтесь включить мобильный телефон.
При включении телефона на дисплее появляется сообщение BLOCKED ("БЛОКИРОВАН").	Кто-то пытался использовать ваш телефон, не зная PIN-кода или кода разблокирования (PUK). Свяжитесь с вашим провайдером услуг.
Символы и не отображаются на дисплее.	Соединение с сетью утрачено. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны покрытия сети. Попробуйте изменить ваше местонахождение или обратитесь к вашему оператору сети для получения помощи или информации о сети.
Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок.	При очень низких температурах дисплей медленнее реагирует на нажатие кнопок. Это - нормальное явление, не влияющее на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и попытайтесь еще раз. В других случаях, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком вашего телефона.
Ваш телефон не переходит в режим ожидания.	Нажмите и удерживайте , или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и батареи, включите телефон снова.
На дисплее телефона не отображаются номера входящих звонков.	Эта функция зависит от сети и абонемента. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплее вместо номера появится сообщение Вызов 1. Обратитесь к вашему оператору для получения полной информации по этому вопросу.
Не удается отправлять текстовые сообщения.	Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Обратитесь к вашему оператору для получения полной информации по этому вопросу.
Не удается получать и/или сохранять картинки JPEG.	Если картинка слишком велика или имеет неподходящий тип файла, ваш мобильный телефон не сможет принять ее. Подробная информация по этому вопросу приведена на стр. 64.

<p>При зарядке батареи на ее иконке не отображаются полоски, а ее контур мигает.</p>	<p>Заряжайте батарею только при температуре окружающей среды в диапазоне от 0°C до 50°C. В других случаях, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком вашего телефона.</p>
<p>Вы не уверены в том, что получаете звонки должным образом.</p>	<p>Чтобы получать все звонки, убедитесь в том, что функции "Условная переадресация" и "Безусловная переадресация" выключены (см. стр. 34). Эта функция, зависящая от сети и абонемента, может отображать на дисплее одну из следующих иконок:</p> <ul style="list-style-type: none"> – безусловная переадресация на номер, – безусловная переадресация в голосовую почту.
<p>При попытке использовать какую-то функцию из меню на дисплее отображается сообщение Запрещено.</p>	<p>Некоторые функции зависят от абонемента. Поэтому они доступны при условии, что они поддерживаются сетью или вашим абонементом. Обратитесь к вашему оператору для получения полной информации по этому вопросу.</p>
<p>На дисплее появляется сообщение Ошибка SIM.</p>	<p>Проверьте, установлена ли SIM-карта в правильном положении (см. стр. 9). Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.</p>
<p>На дисплее появляется сообщение Ошибка IMSI.</p>	<p>Эта проблема связана с вашим абонементом. Обратитесь к вашему оператору.</p>
<p>На дисплее появляется сообщение Вставьте SIM.</p>	<p>Проверьте, установлена ли SIM-карта в правильном положении (см. стр. 9). Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.</p>
<p>Ваш телефон не работает должным образом в вашем автомобиле.</p>	<p>Автомобиль имеет много металлических частей, которые поглощают электромагнитные волны, что может влиять на работу телефона. Предлагается автомобильный комплект с внешней антенной, позволяющий вам звонить, не поднося трубку к голове.</p> <p> Выясните у местных властей, разрешено ли в вашей местности использовать телефон во время вождения автомобиля.</p>

Словарь терминов

Bluetooth	Новая технология, обеспечивающая бесшовную передачу данных и голоса по радиоканалу небольшой дальности.
Запрет звонков	Функция, позволяющая вам ограничивать или запрещать звонки определенных или любых типов, то есть исходящие, исходящие международные, входящие. Функция запрета включается с использованием персонального кода. Этую функцию можно использовать, если она поддерживается вашей сетью и вашим телефоном. Также необходимо добавить эту услугу в ваши условия подключения.
Переадресация	Функция, позволяющая вам запрограммировать номер, на который будут автоматически переадресовываться все входящие звонки.
Ограничение звонков	Функция, позволяющая вам ограничивать или запрещать звонки определенных или любых типов, то есть исходящие, исходящие международные, входящие. Этую функцию можно использовать, если она поддерживается вашей сетью и вашим телефоном. Также необходимо добавить эту услугу в ваши условия подключения.
Перевод звонка	Функция, позволяющая вам передать входящий звонок на другой номер. Этую функцию можно использовать, если она поддерживается вашей сетью и вашим телефоном. Также необходимо добавить эту услугу в ваши условия подключения.
Сотовое широковещание	Эта пейджинговый сервис, особенно часто используемый сейчас в сетях GSM, позволяет оператору распространять короткие информационные сообщения всем или определенным абонентам, находящимся возле определенной соты или района.
GPRS	Услуга пакетной передачи данных по радиоканалу – структура и технология сети GSM, обеспечивающая передачу данных с высокой скоростью и динамическим выделением ресурсов.
GSM	Глобальная система мобильной связи – Цифровой стандарт беспроводной связи, широко используемый во всем мире и вашем телефоне. Стандарт GSM 900 использует частотный диапазон 900 МГц, стандарт GSM 1800 использует частотный диапазон 1800 МГц (см. параграф "Услуги оператора" на стр. 80.)
Домашняя зона	Определенная область в вашей домашней сети. Если ваша домашняя сеть поддерживает эту функцию, на дисплее телефона отображается символ домашней зоны, указывающий на то, что в настоящий момент вы находитесь в домашней зоне.

Местная сеть	Сеть, в которой вы делаете звонок. Это может быть ваша домашняя сеть или другая сеть GSM.
PIN	Персональный идентификационный номер – Опциональный код, используемый всеми телефонами GSM для установления персонального авторизованного доступа к меню телефона. PIN-код обычно выдается вам при заключении договора об обслуживании и является секретным кодом SIM-карты.
PIN2	Другой код авторизации, используемый только для доступа к специальным услугам.
Общие имена	Функция, позволяющая вам ограничить набор выбранными номерами.
PUK	Персональный разблокирующий код – Используется для разблокирования SIM-карты, заблокированной вследствие трехкратного введения неправильного PIN-кода. Обычно этот код не предоставляется автоматически при подключении, некоторые операторы могут взимать за эту услугу существенную плату.
PUK2	Используется для разблокирования SIM-карты, заблокированной вследствие трехкратного введения неправильного кода PIN2.
OBEX	Протокол обмена объектами – Протокол связи, позволяющий внешним устройствам, например, PDA и мобильным телефонам, обмениваться именами или записями событий. Если этот протокол поддерживается принтером, вы можете распечатать запись, отправленную вами с мобильного телефона на принтер по каналу Bluetooth.
Роуминг	Перемещение абонента за пределы местной или домашней зоны покрытия оператора беспроводной связи. Обычно услуги роуминга предоставляются за дополнительную плату.
URL	Унифицированный локатор ресурсов – URL – адрес интернет-страницы. Подобно адресам других типов, URL формируется по принципу "от общего к частному" (иначе говоря, от почтового индекса к фамилии получателя), например, http://www.pcc.philips.com/mobile-phones/index.html , где http:// – протокол, www.pcc.philips.com – адрес сервера или домен, mobilephones – директория, в которой находится файл index.html .
WAP	Протокол беспроводных приложений – WAP, организованный и регулируемый форумом WAP, позволяет оператору сети GSM использовать определенные приложения в беспроводной сети с помощью интернет-технологии, адаптированной для беспроводных телефонов.

Оригинальные аксессуары Philips

Когда важно качество... Оригинальные аксессуары Philips призваны обеспечивать наилучшее функционирование вашего мобильного телефона Philips.

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Зарядное устройство, подключаемое к гнезду прикуривателя с напряжением 12–24 В CKLR 12/P - 9911 240 34118

- Заряжает батарею, позволяя вам использовать при этом ваш телефон.
- Подключается в гнездо бортовой сети практически любого автомобиля.



Дорожное быстродействующее зарядное устройство с питанием от сети 90–240 В ACSR 12/P - 9911 240 30042

- Заряжает батарею от любой розетки с переменным напряжением.
- Малые размеры позволяют переносить устройство в портфеле или сумке.
- Время зарядки – от 75 до 120 минут в зависимости от типа и особенностей использования батареи.



Тайвань/США

ACTR 12/P - 9911 240 30043

Великобритания

ACTR 12/P - 9911 240 30044

Австралия

ACAR 12/P - 9911 240 30045

Китай

ACCR 12/P - 9911 240 30054

КОМПЛЕКТЫ "СВОБОДНЫЕ РУКИ"

Компактный автомобильный комплект

- Позволяет эксплуатировать ваш мобильный телефон Philips в режиме "свободные руки" с использованием встроенного динамика и микрофона мобильного телефона.
- Вы просто подключаете комплект к дополнительному гнезду питания бортовой сети автомобиля.

CKSK 20/P - 9911 240 34306



Автомобильный комплект высокого качества

- Обеспечивает подключение наружной антенны для повышения качества приема и передачи сигналов.
- Не требует применения дополнительного динамика благодаря использованию вашей автомобильной аудиосистемы.
- Функция автоматического отключения звука аудиосистемы при приеме входящего звонка.

CKFX 15/P - 9911 240 34422



Держатель с РЧ-разъемом

- Этот держатель облегчает использование вашего мобильного телефона в автомобиле и повышает безопасность. Подключение антенны повышает качество приема.

Головные гарнитуры "свободные руки" высокого и особо высокого качества

- Дополнительная врезная кнопка для ответа избавляет вас от необходимости искать клавиатуру: чтобы ответить на входящий звонок, вам достаточно просто нажать эту кнопку. В режиме ожидания длительное нажатие этой кнопки активирует голосовой набор.
- Головная гарнитура особо высокого качества имеет высококачественное металлизированное покрытие.

В некоторых странах запрещено пользоваться телефоном во время управления автомобилем. Для обеспечения безопасной и правильной установки автомобильного комплекта "свободные руки" мы рекомендуем вам поручить эту работу квалифицированным специалистам.

Головная гарнитура наивысшего качества

- Врезной микрофон высокого качества и наушники обеспечивают беспроводную связь в режиме "свободные руки".
- Микрофон, снижающий уровень шумов.
- Благодаря минимальному весу (28 гр.) вы не замечаете его.
- Компактная конструкция и новаторская форма продукта.

CKFR 82/P - 9911 240 34509

При использовании автомобильных комплектов опция Bluetooth должна быть выключена.

Головная гарнитура высокого качества

HSLD 15/P - 9911 241 30024

Головная гарнитура особо высокого качества

HSUX 38/P - 9911 241 31006



Головная гарнитура Bluetooth

HSBX 38/P - 9911 241 31004



КОМПЛЕКТ С КАБЕЛЕМ USB ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Легкая передача данных на ваш мобильный телефон: поставляемые настольная подставка и кабель USB обеспечивают высокоскоростную связь между вашим телефоном и компьютером. Поставьте телефон на настольную подставку для осуществления автоматической синхронизации органайзера и телефонной книги в течение нескольких секунд. Прилагаемое программное обеспечение позволяет вам отправлять факсы и SMS, иметь доступ к системам передачи данных по мобильным сетям и подключаться к интернету.

Комплект с кабелем USB для передачи данных несовместим с компьютерами Apple® Macintosh®. Он поддерживается только операционными системами Windows® 98, 2000 и XP.

DCCX 38/P - 9911 241 39224



При использовании кабеля USB опция Bluetooth должна быть выключена.

Для улучшения функционирования вашего телефона и сохранения условий гарантии всегда покупайте только оригинальные аксессуары Philips, разработанные специально для вашего телефона. Компания Philips Consumer Communications не несет ответственности за любые повреждения, вызванные использованием неавторизованных аксессуаров. Спрашивайте оригинальные аксессуары Philips там, где вы покупали ваш телефон Philips.

Заявление о соответствии

Отдел развития бизнеса в области мобильной телефонии компании **Philips France**, находящийся по адресу **Route d'Angers 72081 Le Mans cedex 9 FRANCE**, заявляет исключительно под свою собственную ответственность, что продукт **CT 9888 Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800 TAC: 350053**, к которому относится настоящее заявление, соответствует техническим нормам **EN 60950, ETS 300/342-1 CTR 19/20 и CTR 31/32**.

Настоящим мы заявляем о том, что были проведены все необходимые радиотехнические испытания и что вышеназванный продукт соответствует всем соответствующим требованиям Директивы 1999/5/EC.

Процедура оценки соответствия, упомянутая в статье 10(5) и детализированная в Приложении V Директивы 1999/5/EC, была выполнена в отношении статей 3.1 и 3.2 с участием следующего уведомленного органа: **BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK**.

Идентификационное обозначение: **0168**

Техническая документация, относящаяся к вышеупомянутому оборудованию, хранится в Отделе развития бизнеса в области мобильной телефонии компании Philips France по адресу:

Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

Le Mans, October 23, 2001 Jean-Omer Kifouani
Менеджер по качеству